



Spotter X10

Benutzerhandbuch

Artikelnummer: SP-X10

Inhalt

Inhalt	2
1. Willkommen bei Spotter!	4
2. Inhalt des Pakets	4
3. Erklärungsschaltflächen	4
4. Wie Spotter funktioniert	5
4.1. 2G- und 4G-Datennetz	5
5. Aktivieren	5
5.1. Aufladen	5
5.2. Aus- und einschalten	5
5.3. Konto erstellen	6
5.4. Spotter verknüpfen	6
5.5. Wählen Sie den Kredit	6
5.6. Verbinden	6
5.7. Bereit zur Verwendung	7
5.8. App herunterladen	7
6. Funktionen	7
6.1. Automatische Standortanzeige	7

6.2. SOS-Alarm.....	8
6.3. Einen Telefonanruf starten.....	8
6.4. Eine Sicherheitszone einrichten	8
6.5. Nachrichten/Mitteilungen.....	8
6.6. Niedrige Akkuspannung	9
6.7. Ausland	9
7. Erklärung der LED-Lichter	10
8. Guthaben aufladen.....	11
9. Telefoonnummer bei vermissten Personen	11
10. Garantie	11
10.1. Kundenservice	11
11. Hardware-Spezifikationen	12
12. Sicherheitswarnungen	13
12.1. Externe Infrastrukturen	13
12.2. Batterie	13
12.3. Tasten	13
12.4. Wasserdicht	13


1. Willkommen bei Spotter!

Entdecken Sie die ultimative Sicherheit mit diesem fortschrittlichen GPS-Tracker, der sowohl 2G als auch 4G unterstützt. Mit der kostenlosen Spotter-App für iOS und Android haben Sie jederzeit Zugriff auf Standortdaten. Schützen Sie, was Ihnen am Herzen liegt, seien es geliebte Menschen oder wertvolle Besitztümer. Genießen Sie dank 2G eine flächendeckende Abdeckung. Während 4G schnelle Standortaktualisierungen ermöglicht, sofern verfügbar. Dieser vielseitige 4G-Tracker wechselt automatisch zwischen Netzwerken für ein nahtloses Tracking-Erlebnis. Lernen Sie den Spotter X10 kennen.

2. Inhalt des Pakets

Spotter X10 GPS-Tracker, USB-Kabel, Spotter-Code, Aktivierungsanleitung

3. Erklärungsschaltflächen



4. Wie Spotter funktioniert

Der Spotter X10 ermittelt den aktuellen Standort mithilfe des Global Positioning System (GPS). Es wird die höchste GPS-Klasse verwendet, was eine sehr genaue Standortbestimmung gewährleistet. Diese Standorte werden dann an Ihr Online-Konto gesendet, wo Sie alle Daten einsehen und verwalten können.

4.1. 2G- und 4G-Datennetz

Der Spotter X10 ist ein zuverlässiger GPS-Tracker, der sowohl 2G als auch 4G unterstützt. Genießen Sie dank 2G eine flächendeckende Abdeckung. Während 4G schnelle Standortaktualisierungen ermöglicht, sofern verfügbar. Dieser vielseitige GPS-Tracker wechselt automatisch zwischen Netzwerken für ein nahtloses Tracking-Erlebnis.


5. Aktivieren

5.1. Aufladen

Bevor Sie den Spotter X10 verwenden, laden Sie den Akku in 2 bis 3 Stunden vollständig auf. Nutzen Sie hierfür das mitgelieferte USB-Kabel. Das magnetische Ladedesign macht das Laden sehr einfach. Schließen Sie den Magneten an und der Spotter X10 wird sofort aufgeladen. Nach dem Anschließen erfolgt eine kurze Vibration. So wissen Sie, dass das Kabel richtig angeschlossen ist. Sie können den Spotter X10 auch einfach über das [Spotter Dock](#) (optional) aufladen.

5.2. Aus- und einschalten


Der Spotter X10 schaltet sich während des Ladevorgangs automatisch ein. Die LED-Leuchten auf der linken Seite blinken kurz und es folgt eine kurze Vibration. Wenn Sie den Spotter X10 einschalten möchten, ohne ihn aufzuladen, drücken Sie kurz die obere graue Taste auf der linken Seite des Spotter X10. Die LED-Leuchten blinken nun schnell. Um den Standort zu bestimmen, aktivieren Sie den Spotter X10 außerhalb oder in der Nähe des Fensters, um eine gute GPS-Reichweite zu erhalten.



Um den Spotter X10 auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang die SOS-Taste auf der Vorderseite und gleichzeitig die obere graue Taste auf der linken Seite. Die LED-Leuchten erlöschen und der Spotter ist nun ausgeschaltet.

5.3. Konto erstellen

Der Spotter X10 ist mit einem Online-Konto verknüpft, in dem Sie alle Daten einsehen und verwalten können. Um ein Konto zu erstellen, gehen Sie zu my.spottergps.com oder laden Sie die Spotter-App im Playstore (Android) oder Appstore (iOS) herunter. Sie sehen einen Anmeldebildschirm mit der Option, ein neues Konto zu erstellen.



5.4. Spotter verknüpfen

Melden Sie sich nun bei Ihrem Online-Konto an. Anschließend erscheint ein Bildschirm, in dem Sie aufgefordert werden, Ihren Spotter-Code einzugeben. Hier geben Sie den Spotter-Code ein, der sich auf der Karte in der Verpackung befindet. Dabei handelt es sich um einen eindeutigen Code, der zum betreffenden Spotter X10 gehört. Bewahren Sie diese auch gut auf. Anschließend startet der Aktivierungsassistent, der Sie durch mehrere Schritte führt.

5.5. Wählen Sie den Kredit

Sie sind nicht an Verträge oder Abonnementkosten gebunden. Der GPS-Tracker Spotter X10 funktioniert auf Prepaid-Basis. Das bedeutet, dass Sie den Spotter X10 aktualisieren, wenn Sie ihn verwenden möchten. Wenn Sie den GPS-Tracker nicht nutzen, erfolgt keine Aufladung. Erschwinglich und flexibel. Sie können den Spotter X10 ganz einfach über Ihr Online-Konto aufladen. Sie können zwischen einer Kreditlaufzeit von 3, 6 oder 12 Monaten wählen.

5.6. Verbinden

Anschließend nehmen Sie den Spotter X10 für mindestens 15 Minuten mit nach draußen, damit eine Verbindung zum GPS- und GPRS-Netzwerk (Satelliten und Mobilfunknetz) hergestellt werden kann.

5.7. Bereit zur Verwendung

Der erste Standort ist nun eingetroffen und der Spotter X10 ist einsatzbereit!

5.8. App herunterladen


Auf dem Weg können Sie auch Daten über die Spotter-App für Smartphones und Tablets anzeigen. Die Spotter-App ist für iOS und Android geeignet und kann im App Store (iOS) und im Play Store (Android) heruntergeladen werden.

6. Funktionen

Mit dem Spotter X10 haben Sie folgende Funktionen zur Verfügung.

6.1. Automatische Standortanzeige

Der Spotter X10 ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der den Unterschied zwischen Bewegung und Stillstand erkennt. Bei Bewegung wird alle 60 Sekunden automatisch ein Standort gesendet, den Sie sofort online in Ihrem Konto oder über die Spotter-App anzeigen können. Wenn der Spotter X10 nicht in Bewegung ist, wird der Standort alle 30 Minuten gesendet. Alle Standorte können Sie für 24 Stunden zurückverfolgen, danach werden die Daten gelöscht.



6.2. SOS-Alarm

Drücken Sie 3 Sekunden lang die SOS-Taste an der Vorderseite des Spotter X10. Dieser wird jetzt 35 Sekunden lang vibrieren und sofort eine SOS-Nachricht zusammen mit dem Standort an die gekoppelten Benutzer sende.

6.3. Einen Telefonanruf starten

Sie können auch Anrufe an den Spotter X10 tätigen, zum Beispiel im Notfall, wenn Sie Kontakt wünschen. Melden Sie sich in der Spotter-App an und wählen Sie den Spotter X10 auf der Karte aus. Ein Menü wird geöffnet, und hier klicken Sie auf das Telefon-Symbol, um anzurufen. Auf dem Spotter X10 ertönt nun 10 Sekunden lang ein akustisches Signal, bevor automatisch abgehoben wird. Um das Telefonat anzunehmen oder zu beenden, drücken Sie die SOS-Taste auf der Vorderseite.

6.4. Eine Sicherheitszone einrichten

Melden Sie sich in Ihrem Online-Konto an und legen Sie Zonen fest, innerhalb derer sich der Spotter X10 aufhalten soll. Zeichnen Sie einen Kreis über einem Gebiet, um die Grenzen abzustecken. Wenn eine Position außerhalb einer Zone erkannt wird, erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung. Um die Zonen zu vergrößern oder zu verkleinern, klicken Sie auf das Zonen-Symbol, das Sie auf der Karte platziert haben. Klicken Sie dann auf 'Bearbeiten' im angezeigten Menü. Jetzt können Sie den Kreis mit den Pfeilen vergrößern oder verkleinern. Beachten Sie: Um die Sicherheitszone einzustellen, muss der Spotter X10 eine gute GPS-Verbindung haben (blaue LED blinkt schnell, siehe Kapitel 7).

Sie können auch eine Standortsperr für den Standort festlegen, an dem sich der Spotter X10 gerade befindet. Beim Betreten und Verlassen dieses Bereichs erhalten Sie eine Benachrichtigung. Wenn Sie eingeloggt sind, klicken Sie auf den entsprechenden Spotter auf der Karte und Sie sehen hier die Funktion zur Standortsperr.

6.5. Nachrichten/Mitteilungen

Alle Nachrichten, die vom Spotter X10 gesendet werden, wie Standorte und Benachrichtigungen, erhalten Sie auf Ihrem Online-Konto, per E-Mail und über eine Push-Benachrichtigung von der Spotter-App.

6.6. Niedrige Akkuspannung

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn die Akkuspannung weniger als 15% beträgt, damit Sie den Spotter X10 rechtzeitig aufladen können.

6.7. Ausland

In ganz Europa können Sie den Spotter X10 nutzen. [Sehen Sie hier](#), welche Länder das sind.

7. Erklärung der LED-Lichter

Es gibt 3 LED-Lichter auf der linken Seite des Spotter X10.

Grünes Licht – Mobilfunknetz

Lichttyp	Bedeutung
Grünes Licht blinkt schnell alle 3 Sekunden einmal.	Der GPS-Tracker hat eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz.
Grünes Licht blinkt schnell zweimal hintereinander alle 3 Sekunden.	Der GPS-Tracker ist im Mobilfunknetz registriert.

Blues Licht – GPS-Verbindung

Lichttyp	Bedeutung
Das blaue Licht blinkt schnell alle 3 Sekunden einmal.	Der GPS-Tracker hat keine Standortbestimmung.
Das blaue Licht blinkt schnell zweimal hintereinander alle 3 Sekunden.	Der GPS-Tracker hat eine Standortbestimmung und kann einen Ort festlegen.
Das blaue Licht ist aus.	Der GPS-Tracker hat keine Standortbestimmung.

Rotes Licht – Batterie

Lichttyp	Bedeutung
Die rote LED leuchtet kontinuierlich.	Der GPS-Tracker ist vollständig aufgeladen.
Die rote LED blinkt schnell hintereinander.	Der Akku des GPS-Trackers ist weniger als 15% geladen.
Die rote LED ist aus oder blinkt langsam.	Der GPS-Tracker wird aufgeladen.

8. Guthaben aufladen

Um Ihr Guthaben aufzuladen, gehen Sie zu Ihrem Online-Konto und wählen Sie 'Aufladen'. Dort können Sie zwischen einem Prepaid-Guthaben für 3, 6 oder 12 Monate wählen. Sie müssen den Spotter X10 nicht sofort aufladen, wenn das Guthaben aufgebraucht ist. Sie können beispielsweise wählen, 3 Monate lang keinen Gebrauch vom Spotter X10 zu machen und danach neues Guthaben zu aktivieren.

9. Telefonnummer bei vermissten Personen

Kinder - rufen Sie die Nummer 116000 an.

Die 116000-Hotline ist eine europäische Notrufnummer der Europäischen Union zur Meldung vermisster Kinder. Die Nummer stellt die Eltern direkt mit spezialisierten Mitarbeitern in Verbindung, die ihnen weiterhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.vermisste-kinder.de/>

Erwachsene - rufen Sie die Polizei an.

Bei akuter Gefahr: 112

10. Garantie

Die Garantiefrist beträgt 24 Monate für die Hardware und beginnt ab dem Zeitpunkt der Lieferung des Spotter X10. Weitere Informationen zur Garantieregelung finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Artikel 13 und 14.

10.1. Kundenservice

[Unser Kundenservice](#) ist an Werktagen von 09:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.

11. Hardware-Spezifikationen

Inhalt	Spezifikationen
Abmessungen	61mm x 44mm x 16mm
Gewicht	40 gram
GSM-Frequenz	1575.42MHz
GPS-Chip	U-blox M8130 (mit AGPS-Unterstützung)
Flash-Speicher	1MB
Antenne	Eingebaute Keramikantenne
Zeit bis zur ersten Fixierung	Kalter Start 26 Sekunden. Warmer Start 2 Sekunden. Heißer Start 1 Sekunde.
Ladespannung	5V Gleichstrom
Batterie	Wiederaufladbar, 3,7V, 800mAh (Li-Polymer)
Lagertemperatur	-40°C bis +60°C
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Wasserdichtigkeit	IP67 (Tauchfest)
MCU	Nordic NRF52840
Sensor	Bewegungs- und Erschütterungssensor
Anschlüsse	4-Pin-Magnet für das Aufladen

12. Sicherheitswarnungen

12.1. Externe Infrastrukturen

Die Funktionsweise des Produkts hängt teilweise von Infrastrukturen wie GPS-, GSM- und Internetverbindungen ab, die außerhalb des Einflussbereichs von Spotter liegen. Spotter haftet nicht für die ordnungsgemäße und störungsfreie Funktion dieser Infrastrukturen und der verwendeten Peripheriegeräte oder für Ausfälle oder Nichterreichbarkeit oder Störungen in ihrem System, noch für die möglichen Folgen daraus.

12.2. Batterie

Die Lithiumbatterie im Spotter X10 darf nicht entfernt werden. Sie darf nicht in einer feuchten, nassen und/oder korrosiven Umgebung verwendet werden. Der Spotter X10 darf nicht in der Nähe einer Wärmequelle, in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, einer Mikrowelle oder einem Druckbehälter platziert, aufbewahrt oder hinterlassen werden, und Sie dürfen den Spotter X10 nicht Temperaturen über 60°C (140°F) aussetzen. Wenn Sie dies nicht beachten, kann Säure aus der Batterie austreten oder die Batterie kann heiß werden, explodieren, sich entzünden und Verletzungen und/oder Schäden verursachen. Sie dürfen die Batterie auch nicht öffnen, auseinandernehmen oder durchbohren. Wenn Sie den Spotter-Akku aufladen möchten, verwenden Sie bitte das mitgelieferte USB-Kabel und das USB-Ladegerät.

12.3. Tasten

Der Spotter X10 ist mit Tasten ausgestattet, die gedrückt werden können. Wenn die Tasten zu fest gedrückt werden, kann dies den Spotter X10 beschädigen.

12.4. Wasserdicht

Der Spotter X10 ist wasserdicht (IP67). Die IP67-Klassifizierung für GPS-Tracker steht für hervorragende Staub- und Wasserbeständigkeit. '6' bedeutet, dass das Gerät staubgeschützt ist, während '7' anzeigt, dass es bis zu 1 Meter Wassertiefe standhält. Stellen Sie daher sicher, dass der Spotter X10 nicht zu viel Wasser ausgesetzt ist. Wir empfehlen, mit dem Spotter X10 nicht zu duschen oder zu schwimmen.

**Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)**

Dieses Symbol auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG für ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) darf dieses elektrische Produkt nicht als unsortierter kommunaler Abfall entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung muss dieses Produkt zu einer örtlichen kommunalen Sammelstelle zur Wiederverwertung gebracht werden.

**CE-Kennzeichnung**

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der CE-Kennzeichnung bei Verwendung in einer Wohn-, Gewerbe- oder leicht industriellen Umgebung oder in einem Fahrzeug.

Diese Benutzeranleitung

Wir haben diese Anleitung sorgfältig zusammengestellt. Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung kann es vorkommen, dass Informationen nicht vollständig aktuell sind. Spotter B.V. kann nicht für redaktionelle oder technische Fehler in diesem Dokument haftbar gemacht werden, noch für gelegentliche oder Folgeschäden, die sich aus der Leistung oder Verwendung dieses Materials ergeben.