



Spotter GPS Watch – Air

Bedienungsanleitung

V1.3.

Inhaltsverzeichnis

1. Willkommen bei Spotter!	4
2. Inhalt der Verpackung	4
3. Erläuterung der Tasten	4
4. Displayanzeige	5
5. Funktionsweise der Spotter GPS Watch - Air	5
5.1. Aufladen & erstmalige Verwendung	5
5.2. Ein- und Ausschalten	6
5.3. Touchscreen bedienen	6
6. Erste Schritte	7
6.1. Konto erstellen	7
6.2. Die Spotter GPS Watch - Air mit Ihrem Konto verknüpfen	7
6.3. App herunterladen	7
7. Funktionalitäten	8
7.1. Automatische Standortanzeige	8
7.2. Standorte abrufen	8
7.3. Benachrichtigungen/Meldungen	8
7.5. Telefongespräch beginnen	8
7.6. Sicherheitszone einstellen	9
7.7. Wecker stellen	9
7.8. Tringel	9
7.10. Heatmap	10
7.11. Street View	10
7.12. Schrittzähler	10

7.13. Spotter ausschalten.....	10
7.14. Einstellungen	10
7.15. Niedrige Batteriespannung	10
7.16. Ausland	10
8. Einstellungen	11
8.1. Spotter-Code	11
8.2 Den Namen bearbeiten	11
8.3. Ablaufdatum.....	11
8.4. Zeitanzeige auf der Uhr	11
8.5. Farbe.....	11
8.6. Foto.....	11
9. Prepaid-Guthaben aufladen	12
10. Telefonnummer bei vermissten Personen	12
11. Garantie	12
12. Hardware-Spezifikationen	13
13. Sicherheit & Datenschutz	14
13.1 Spotter-Daten.....	14
14. Sicherheitshinweise.....	14
14.1. Externe Infrastrukturen	14
14.2. Batterie	15
14.3. Tasten	15
14.4. Wasser	15
14.5 Zusätzliche Sicherheitshinweise	15

1. Willkommen bei Spotter!

Mehr Freiheit und sich wohlfühlen mit der Spotter GPS Watch - Air. Eine GPS-Uhr mit einzigartigem Design, die sowohl für **Erwachsene als auch für Kinder** geeignet ist. Über die Online-Software und die App von Spotter können Sie Ihren **Standort** einsehen und viele weitere Funktionen nutzen. Die Uhr ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet: **anrufen, Zonen einstellen, Schrittzähler, SOS-Alarm, Alarime einstellen oder direkt auslösen**. Die Uhr kann einfach **magnetisch aufgeladen werden**, wodurch sie auch für ältere Menschen sehr gut geeignet ist. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alles, was Sie über die Spotter GPS Watch - Air wissen müssen.

2. Inhalt der Verpackung

Spotter GPS Watch - Air, USB-Ladegerät, Spotter-Code und Aktivierungsanleitung.

3. Erläuterung der Tasten

1. Hörbereich
2. Touchscreen
3. Einschalttaste + SOS-Taste
4. Zurück zum Startdisplay
5. Mikrofon
6. Einzigartiger Code
7. Anschluss für das Ladegerät



4. Displayanzeige

Klicken Sie (bei eingeschalteter Spotter) einmal kurz auf die Einschalttaste der Spotter GPS Watch - Air, um die Uhrzeit (analog) anzuzeigen. Wenn Sie auf das Display klicken, sehen Sie die Uhrzeit in digitaler Form und darunter das Datum.

Oben auf dem Display der Spotter GPS Watch - Air wird eine Reihe von Symbolen angezeigt. Sie können die folgenden Symbole sehen, die von links nach rechts erklärt werden:

- GSM: Zeigt an, ob die Spotter GPS Watch - Air derzeit GSM-Empfang hat.
- Ton: Der Ton der Spotter GPS Watch - Air ist immer eingeschaltet. Sie müssen nichts weiter tun.
- GPRS: Zeigt an, ob die Spotter GPS Watch - Air GPRS-Empfang hat, um Daten an das Online-Konto zu senden.
- Wecker: Wenn Sie einen Wecker eingestellt haben, erscheint dieses Symbol oben auf dem Display.
- GPS: Zeigt an, ob die Spotter GPS Watch - Air derzeit GPS-Empfang hat.

5. Funktionsweise der Spotter GPS Watch - Air

Die Spotter verwendet das Global Positioning System (GPS), um ihren aktuellen Standort zu ermitteln. Dabei kommt die höchste GPS-Klasse zum Einsatz, die eine hohe Genauigkeit der Standortbestimmung gewährleistet. Diese Standorte werden dann über GPRS an Ihr Online-Konto gesendet, wo Sie alle Daten einsehen können.

5.1. Aufladen & erstmalige Verwendung

Laden Sie, bevor Sie die Spotter GPS Watch - Air verwenden, den Akku in 2 bis 3 Stunden vollständig auf. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum magnetischen Aufladen.

Platzieren Sie die beiden Punkte des Ladegeräts auf die Anschlüsse auf der Rückseite der Spotter GPS Watch - Air. Stecken Sie dann das Ende des Kabels in einen USB-Anschluss oder in ein USB-Ladegerät und die Spotter GPS Watch - Air beginnt mit dem Aufladen. Auf dem Display der Spotter GPS Watch - Air erscheint eine Batterie, die gerade aufgeladen wird. Sobald diese voll ist, können Sie die Spotter GPS Watch - Air von der Stromversorgung trennen und einschalten.



5.2. Ein- und Ausschalten

Drücken Sie die SOS-Taste auf der rechten Seite der Spotter GPS Watch - Air für 5 Sekunden, um sie einzuschalten. Das Spotter-Logo erscheint auf dem Display und ein Ton ist zu hören. Die Spotter GPS Watch - Air funktioniert über GPS und GPRS, daher ist es wichtig, dass ein ausreichender Empfang vorhanden ist. Wir empfehlen daher, die Spotter GPS Watch - Air in Fensternähe oder im Freien zu aktivieren, um einen optimalen Empfang zu erzielen, damit ein Standort gemessen werden kann.

Hinweis: Es kann einige Minuten bis Stunden dauern, bis die Spotter GPS Watch - Air einen ersten Standort liefert. Wenn Sie keinen Standort erhalten, nehmen Sie die Spotter GPS Watch - Air am Handgelenk mit nach draußen und warten, bis der erste Standort ermittelt wird. Dies ist nur bei der ersten Verwendung erforderlich.

Sie können die Spotter GPS Watch – Air nicht über die Uhr selbst, sondern nur über die App ausschalten. Gehen Sie in der App zur Karte und klicken Sie hier auf den entsprechenden Spotter. Es erscheint ein Menü mit der Option „Spotter ausschalten“. Klicken Sie darauf und der Spotter schaltet sich in wenigen Sekunden aus.

5.3. Touchscreen bedienen

Mit dem Touchscreen der Spotter GPS Watch - Air können Sie durch das Menü navigieren. Wenn die Spotter eingeschaltet ist, wird die Zeit im analogen Modus angezeigt, wenn Sie einmal kurz auf die Einschalttaste (an der Seite) klicken. Klicken Sie auf das Display, um die Uhrzeit digital anzuzeigen, und wischen Sie dann nach links oder rechts, um durch das Menü zu navigieren. Sie gelangen dann zu „Helligkeit“, wo Sie die Helligkeit des Displays einstellen können, zu „Lautstärke“ und „Bewegung“ (Schrittzähler). Klicken Sie auf den kleinen Kreis am unteren Rand des Displays, um zu der Displayanzeige zurückzukehren, auf dem die Uhrzeit angezeigt wird. Wenn Sie den Touchscreen 20 Sekunden lang nicht berühren, wechselt das Display automatisch in den Stand-by-Modus.

6. Erste Schritte

6.1. Konto erstellen

Die Spotter GPS Watch - Air ist mit einem Online-Konto verknüpft, in dem Sie alle Ihre Daten einsehen und verwalten können. Gehen Sie zu www.spottergps.com und klicken Sie dort auf „Anmelden“. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie hier eines erstellen. Abschließend werden Sie aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen (Hinweis: Die E-Mail kann möglicherweise im Spam- oder Junk-Mail-Postfach landen). Sobald Sie dies getan haben, können Sie die Spotter GPS Watch - Air mit Ihrem Konto verknüpfen.

6.2. Die Spotter GPS Watch - Air mit Ihrem Konto verknüpfen

Loggen Sie sich nun in Ihr Online-Konto ein, woraufhin ein Bildschirm erscheint, der Sie auffordert, den Spotter hinzuzufügen. Wählen Sie hier „Spotter hinzufügen“ und geben Sie dann den 12-stelligen Spotter-Code ein, der sich auf der Karte in der Verpackung befindet. Dies ist ein eindeutiger Code, der zu der entsprechenden Spotter GPS Watch – Air gehört. Nachdem Sie die Spotter GPS Watch – Air zu Ihrem Online-Konto hinzugefügt haben, können Sie einen kurzen Installationsassistenten durchlaufen, um alle Einstellungen vorzunehmen. Sie wählen aus, für wen Sie den Spotter verwenden möchten, nehmen die entsprechenden Einstellungen vor und können die Uhr anschließend benutzen.

6.3. App herunterladen

Über die Spotter-App für Smartphones und Tablets können Sie die Daten auch unterwegs einsehen. Die Spotter-App ist für iOS und Android geeignet, die Sie im App Store (iOS) und Play Store (Android) herunterladen können.

7. Funktionalitäten

Auf der Spotter GPS Watch - Air können Sie natürlich die Uhrzeit ablesen, aber darüber hinaus verfügt die Spotter GPS Watch - Air standardmäßig über die folgenden Funktionalitäten.

7.1. Automatische Standortanzeige

Möchten Sie die Standorte häufiger als alle 2 Minuten anzeigen lassen? Dann können Sie die Standorte auch manuell anfordern. Klicken Sie auf der Karte auf den Spotter und dann auf „Standort abrufen“. Sie erhalten nun 3 Minuten lang alle 20 Sekunden den aktuellen Standort der Spotter GPS Watch – Air. Hierfür fallen keine weiteren Kosten an, da dies im Prepaid-Guthaben enthalten ist.

7.2. Standorte abrufen

Möchten Sie die Standorte häufiger als alle 2 Minuten anzeigen lassen? Dann können Sie die Standorte manuell abrufen. Sie erhalten nun 2 Minuten lang alle 20 Sekunden den aktuellen Standort der Spotter GPS Watch - Air. Wenn Sie die Spotter auf der Karte im Home-Menü auswählen, wählen Sie im Menü „Mehr“ und dann „Standort abrufen“. Dies fällt unter das Prepaid-Guthaben und verursacht keine zusätzlichen Kosten.

7.3. Benachrichtigungen/Meldungen

Alle von der Spotter GPS Watch - Air gesendeten Nachrichten, wie z. B. Standorte und Meldungen, werden an das Online-Konto, per E-Mail und über eine Push-Benachrichtigung der Spotter-App übermittelt.

7.4. SOS-Alarm

Drücken Sie die SOS-Taste auf der rechten Seite der Spotter GPS Watch - Air für 3 Sekunden und der Text „SOS Sent“ erscheint auf der Uhr. Der verknüpfte Nutzer erhält eine SOS-Benachrichtigung per E-Mail und als Push-Nachricht auf dem Smartphone, mit dem Namen der Spotter und dem Standort.

7.5. Telefongespräch beginnen

Sie können die Spotter GPS Watch - Air auch anrufen, z. B. für den Fall, dass eine Person in Not ist und Sie kontaktiert werden möchten. Melden Sie sich in der Spotter-App an und klicken Sie auf der Karte auf das Symbol Spotter GPS Watch - Air. Daraufhin öffnet sich ein Menü und Sie wählen „Anrufen“. Die Spotter GPS Watch - Air wird nun klingeln. Der Anruf kann durch Klicken auf das silberne Symbol (Kreis) unterhalb des Displays der Spotter GPS Watch - Air angenommen werden. Sie können das Telefongespräch beenden, indem Sie auf das rote Telefonsymbol auf dem Display der Spotter GPS Watch - Air klicken. Sie rufen eine europäische Mobilfunknummer an, für die die regulären Gebühren Ihres Telefonanbieters anfallen.

Tipp: Nachdem Sie die Spotter GPS Watch - Air angerufen haben, können Sie die Nummer speichern, sodass Sie die Spotter GPS Watch - Air auch außerhalb der App anrufen können.

7.6. Sicherheitszone einstellen

Melden Sie sich in Ihrem Online-Konto an und richten Sie Zonen für die Spotter GPS Watch - Air ein. Sie zeichnen einen Kreis über eine Fläche und verwenden ihn, um die Grenzen zu definieren. Sie können dies in der App oder über das Online-Konto im Menü unter „Zonen“ tun. Ziehen Sie eines der Symbole (Zuhause, Arbeit, Freunde usw.) auf die Karte, um eine Zone zu erstellen, und passen Sie die Größe der Zone an, indem Sie den Radius vergrößern oder verkleinern. Sobald ein Standort außerhalb einer Zone ermittelt wird, werden Sie sofort benachrichtigt. Um die Zonen zu vergrößern oder zu verkleinern, klicken Sie auf das Zonensymbol, das Sie auf der Karte platziert haben. Klicken Sie dann im erscheinenden Menü auf Bearbeiten. Nun können Sie mithilfe der Pfeile den Kreis vergrößern oder verkleinern. Es können bis zu 5 verschiedene Zonen eingestellt werden.

7.7. Wecker stellen

Stellen Sie 3 verschiedene Alarmzeiten ein, zu denen die Spotter GPS Watch - Air klingeln soll. Müssen Sie zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit Medikamente einnehmen oder muss Ihr Kind pünktlich zum Abendessen zu Hause sein? Stellen Sie einen Alarm so ein, dass er einmalig klingelt, oder stellen Sie einen Alarm so ein, dass er an bestimmten Wochentagen ausgelöst wird. Der Alarm kann manuell durch Berühren des Displays der Spotter GPS Watch - Air ausgeschaltet werden. Der Alarmton wird nach 30 Sekunden automatisch beendet.

Hinweis: Auch wenn die Spotter GPS Watch – Air ausgeschaltet oder nicht verbunden ist, wird der Alarm ausgelöst, sofern der Akku geladen ist.

7.8. Tringel

Mit dieser Funktion können Sie einen Ton aus der Ferne auslösen. Dies kann über die Option „Tringel“ in der App erfolgen. Klicken Sie auf das Symbol, das den aktuellen Standort der Spotter anzeigt, und klicken Sie auf „Tringel“. Die Spotter GPS Watch - Air wird nun 1 Minute lang vibrieren und einen Ton von sich geben.

7.9. Kompass

Wenn Sie das Telefon in eine bestimmte Richtung halten, können Sie feststellen, ob Sie in die Richtung der Spotter GPS Watch - Air zeigen.

7.10. Heatmap

Mit der Heatmap wird angezeigt, wo der Träger der Spotter GPS Watch - Air am meisten unterwegs war. Die Übersicht basiert auf der jüngsten Vergangenheit, in der die Spotter GPS Watch - Air verwendet wurde.

7.11. Street View

Durch die Auswahl der Street-View-Funktion wird eine separate Internetseite mit den Koordinaten des aktuellen Standorts der Spotter GPS Watch - Air geöffnet. Auf diese Weise können Sie genau sehen, wie der Standort, an dem sich der Träger der Spotter GPS Watch - Air befindet, aussieht.

7.12. Schrittzähler

Mit dem Schrittzähler können Sie verfolgen, wie viele Schritte Sie gemacht haben. Die Anzahl der Schritte wird täglich zurückgesetzt, sodass Sie einen guten Überblick über die Anzahl der täglichen Schritte erhalten. Gehen Sie zum Startdisplay und klicken Sie auf der Spotter auf die Karte, wählen Sie „Mehr“ und klicken Sie auf „Schrittzähler“. Die Anzahl der Schritte kann sowohl über die App als auch über die Spotter GPS Watch - Air selbst angezeigt werden.

7.13. Spotter ausschalten

Mit dieser Option können Sie die Spotter GPS Watch - Air ausschalten. Dies ist die einzige Möglichkeit, die Uhr auszuschalten: An der Uhr selbst ist dies nicht möglich. Der Spotter gibt einen Ton ab und geht innerhalb weniger Sekunden aus.

7.14. Einstellungen

Die Funktion Einstellungen führt Sie zu den Einstellungen der Spotter, die Sie ändern können. Mehr dazu wird in Kapitel 8. Einstellungen erklärt.

7.15. Niedrige Batteriespannung

Wenn die Batteriespannung weniger als 15 % beträgt, werden Sie per Push-Benachrichtigung und E-Mail benachrichtigt.

7.16. Ausland

Sie können die Spotter in ganz Europa nutzen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. [Sehen Sie sich hier die aktuelle Übersicht an.](#)

8. Einstellungen

Wählen Sie das Symbol der Spotter auf der Karte und es öffnet sich ein Menü mit einer Reihe von Funktionen. Wenn Sie auf „Einstellungen“ klicken, können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, z. B. die Uhrzeit, den Namen der Spotter und das Bild ändern.

8.1. Spotter-Code

Dies ist ein einzigartiger Code, der mit der Spotter GPS Watch - Air verknüpft ist. Sie können diesen Code nicht ändern. Mit dem Spotter-Code können Sie die Spotter GPS Watch - Air zu Ihrem Online-Konto hinzufügen.

8.2 Den Namen bearbeiten

Hier können Sie den Namen der Spotter GPS Watch - Air anpassen. Geben Sie der Uhr z. B. den Namen der Person, die die Spotter trägt.

8.3. Ablaufdatum

Hier wird das Datum, an dem das Prepaid-Guthaben der Spotter GPS Watch - Air abläuft, angezeigt. Wenn das Guthaben bald verfällt, können Sie die Spotter GPS Watch - Air über die Schaltfläche „Aufladen“ mit einem Prepaid-Guthaben aufladen. Sie sehen nun ein Menü, in dem Sie die Spotter für 3, 6 oder 12 Monate verlängern können.

8.4. Zeitanzeige auf der Uhr

Wenn die Zeitanzeige auf der Uhr nicht korrekt ist, können Sie sie hier anpassen. Sobald die Spotter GPS Watch - Air ein GPS-Signal empfangen hat, stellt sie automatisch die richtige Uhrzeit ein.

8.5. Farbe

Hier können Sie die Farbe des Spotter-Symbols ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie mehrere Spotter in einem Konto haben und diese unterscheiden möchten.

8.6. Foto

Hier können Sie z. B. ein Foto für die Person, die die Spotter GPS Watch - Air trägt, einstellen. Auf diese Weise können Sie die Spotter GPS Watch - Air auch in Ihrem Online-Konto erkennen.

9. Prepaid-Guthaben aufladen

Für ein neues Prepaid-Guthaben klicken Sie in Ihrem Online-Konto im Menü auf die Option „Aufladen“, woraufhin Sie zwischen 3, 6 oder 12 Monaten Prepaid-Guthaben wählen können. Wenn das Guthaben aufgebraucht ist, müssen Sie die Spotter GPS Watch – Air nicht sofort aufladen. Sie können sich beispielsweise dafür entscheiden, den Spotter 3 Monate lang nicht zu nutzen und danach neues Guthaben zu aktivieren.

10. Telefonnummer bei vermissten Personen

Kinder – rufen Sie 116000 an

Die Hotline 116000 ist eine Notrufnummer der Europäischen Union für die Meldung vermisster Kinder. Über diese Nummer werden die Eltern direkt mit einem spezialisierten Mitarbeiter verbunden, der ihnen weiterhilft. Weitere Informationen auf <http://www.116000.nl/>

Erwachsene – rufen Sie die Polizei an

Bei akuter Gefahr: 112

Keine akute Gefahr: 0900-8844

11. Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate für die Hardware und beginnt ab dem Zeitpunkt der Auslieferung der Spotter. Weitere Informationen über die Garantie finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Artikel 15 und 16. Sie erreichen uns werktags von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr über www.spottergps.com/contact.

12. Hardware-Spezifikationen

Inhalt	Spezifikationen
Abmessungen exkl. Armband	47 x 49 x 15 mm (rund)
Länge inkl. Armband	22 cm
Display	Farbdisplay
Prozessor	
Gewicht	43 Gramm
GSM-Frequenz	2G (850/900/1800/1900)
Batterie	Wiederaufladbar 420 mAh
Batterielaufzeit	Maximal 5 Tage, durchschnittlich 3 Tage. Je nach Nutzung.
Wasserbeständigkeit	IP67

13. Sicherheit & Datenschutz

Der Schutz der Privatsphäre unserer Kunden bei der Nutzung der Spotter GPS Watch - Air, der App und des Online-Kontos ist uns sehr wichtig. Die Spotter GPS Watch - Air ist eine sichere und zuverlässige GPS-Uhr mit CE-Kennzeichnung, was bedeutet, dass dieses Produkt die Sicherheitsanforderungen aller europäischen Richtlinien erfüllt. Darüber hinaus wird der höchste Standard der Datensicherheit für eine sichere Datenverarbeitung verwendet. Die Privatsphäre des Nutzers ist vollständig gewährleistet.

In der Datenschutzerklärung und den Datenschutzrichtlinien können Sie genau nachlesen, was wir registrieren, was mit den Daten geschieht und wer Zugriff auf diese Daten hat. Dies können Sie auf unserer Website finden.

13.1 Spotter-Daten

Alle Daten werden über eine verschlüsselte VPN-Verbindung (Virtual Private Network) zu den Spotter-Servern gesendet, die in einem hochwertigen Datenzentrum gehostet werden, das gemäß ISO9001 / ISO 14001 / ISO 27001 und NEN 7510 arbeitet. Das bedeutet, dass alle Daten streng geschützt sind und nicht von Dritten eingesehen werden können. Alle Daten bleiben unter der Kontrolle von Spotter B.V. und werden nicht für kommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Standortdaten nicht mit den personenbezogenen Daten des Trägers oder mit den Daten des Kontoverwaltlers verknüpft.

Mit diesen Informationen über den Datenschutz wollen wir deutlich machen, wie sehr wir uns der Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit sowie dem Schutz der Privatsphäre unserer Nutzer verpflichtet fühlen.

14. Sicherheitshinweise

14.1. Externe Infrastrukturen

Das Funktionieren des Produkts hängt teilweise von Infrastrukturen wie GPS, GSM und Internetverbindungen ab, die außerhalb des Einflussbereichs von Spotter liegen. Spotter haftet nicht für das ordnungsgemäße und störungsfreie Funktionieren dieser Infrastrukturen und der verwendeten Peripheriegeräte oder für den Ausfall, die Nichtverfügbarkeit oder Fehlfunktionen seines Systems sowie für die möglichen Folgen davon.

14.2. Batterie

Die Lithiumbatterie in der Spotter darf nicht entfernt werden. Nicht in einer feuchten, nassen und/oder korrosiven Umgebung verwendet werden. Die Spotter GPS Watch - Air sollte nicht in oder in der Nähe einer Wärmequelle, in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, bei starker, direkter Sonneneinstrahlung, in einer Mikrowelle oder in einem Druckbehälter platziert, gelagert oder belassen werden, und Sie sollten die Spotter keinen Temperaturen über 60 °C (140 F) aussetzen. Bei Nichteinhaltung kann Säure aus der Batterie auslaufen oder die Batterie kann heiß werden, explodieren, sich entzünden und Verletzungen und/oder Schäden verursachen. Außerdem darf die Batterie nicht geöffnet, zerlegt oder durchbohrt werden. Verwenden Sie zum Aufladen der Spotter-Batterie das mitgelieferte USB-Kabel und USB-Ladegerät.

14.3. Tasten

Die Spotter GPS Watch - Air ist mit Tasten, die gedrückt werden können, und einem Touchscreen ausgestattet. Durch zu starkes Drücken der Tasten oder des Touchscreens kann der Spotter beschädigt werden.

14.4. Wasser

Die Spotter GPS Watch – Air ist wasserdicht (IP67). Das bedeutet, dass die Uhr eintauchsicher ist und kurzweilig unter Wasser getaucht werden kann. Wir empfehlen Ihnen, die Uhr nicht beim Duschen oder Schwimmen zu tragen.

14.5 Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Stöße und grobe Handhabung, da dies die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals einen scharfen Gegenstand.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Insektenschutzmittel, die Kunststoffteile und -oberflächen beschädigen können.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnencreme, Kosmetika, Alkohol und anderen Chemikalien, die eine Reaktion hervorrufen können, in Berührung gekommen ist. Längerer Kontakt mit diesen Stoffen kann das Gehäuse beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es über einen längeren Zeitraum extremen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu irreparablen Schäden führen kann.

Es wird empfohlen, die Spotter GPS Watch - Air einmal pro Woche zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie eine milde Seife, um Öl und Schmutz zu entfernen.

Schon geringe Schweiß- oder Feuchtigkeitsmengen können zur Korrosion an den elektrischen Kontaktstellen führen, wenn das Gerät an ein Ladegerät angeschlossen ist. Korrosion kann das Laden und die Datenübertragung blockieren.

1. Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist, ab.
2. Wischen Sie das Gehäuse anschließend trocken.

Die Spotter GPS Watch - Air darf nicht zerlegt, zusammengedrückt, gebogen, verformt, durchbohrt oder zerrissen werden. Platzieren oder lagern Sie die Spotter GPS Watch - Air nicht in einer feuchten, nassen und/oder korrosiven Umgebung, an Orten, mit hohen Temperaturen, in oder in der Nähe einer Wärmequelle, bei direkter Sonneneinstrahlung, in einer Mikrowelle oder in einem Druckbehälter. Lassen Sie die Spotter GPS Watch - Air nicht fallen. Wenn Sie vermuten, dass die Spotter GPS Watch - Air nach einem Sturz beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Bitte besuchen Sie www.spottergps.com für Ersatzteile, die von Spotter zugelassen sind.



WEEE-Richtlinie

Dieses Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektroprodukt nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung sollte dieses Produkt bei der örtlichen kommunalen Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden.



CE-Kennzeichnung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der CE-Kennzeichnung, wenn es in Wohn-, Gewerbe- oder Leichtindustrialumgebungen oder in einem Fahrzeug verwendet wird.

Diese Bedienungsanleitung

Wir haben diese Bedienungsanleitung mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung ist es möglich, dass einige Informationen nicht mehr aktuell sind. Spotter B.V. haftet weder für redaktionelle oder technische Fehler in diesem Dokument noch für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die aus der Leistung oder Verwendung dieses Materials resultieren.