

CatX

Benutzerhandbuch

V2

Artikel: SP-HCX



Inhalt

1. Willkommen bei Spotter.....	4
2. Lieferumfang.....	4
3. Erklärung der Tasten.....	4
4. Funktionsweise der CatX	4
4.1. Erste Inbetriebnahme.....	5
4.2. Ein- und ausschalten.....	5
4.3. CatX-Menü.....	5
4.4. Einstellungen auf der CatX	5
5. Erste Schritte	6
5.1. Konto erstellen	6
5.2. CatX mit deinem Konto verbinden	6
5.3. App herunterladen	6
6. Funktionen.....	6
6.1. Automatische Standortanzeige	6
6.2. Standort abrufen	6
6.3. Standortverlauf.....	7
6.4. Nachrichten/Benachrichtigungen	7
6.5. SOS-Alarm.....	7
6.6. Telefongespräch starten.....	7
6.7. Zone(n) einrichten	7
6.8. Heatmap	7
6.9. Street View	8
6.10. Aktivitäts-Tracker	8
6.11. Lost-Mode-Anzeige.....	8
6.12. Gerät finden – Klingeln	8
6.13. Remote-Foto.....	8
6.14. CatX ausschalten.....	8
6.15. Einstellungen	8
6.16. Niedriger Akkustand	8
7. Einstellungen	8
7.1. Spottercode	9
7.2. Namen ändern.....	9
7.3. Ablaufdatum.....	9
7.4. Farbe.....	9
7.5. Foto.....	9
8. Prepaid-Guthaben aufladen	9
9. Garantie und Support	9
10. Hardware-Spezifikationen	10

11. Sicherheit und Datenschutz.....	10
11.1. CatX-Daten.....	11
12. Sicherheitshinweise	11
12.1. Externe Infrastrukturen	11
12.2. Akku & Laden	11
12.3. Wasserdichtigkeit	12
12.4. Zusätzliche Sicherheitshinweise	12
13. Rechtliche Informationen	13
13.1. WEEE-Richtlinie	13
13.2. CE-Kennzeichnung	13
13.3. Hersteller/Importeur	13
13.4. Rechtliche Informationen und Konformität	13
13.5. Seriennummer und Modellbezeichnung	14
13.6. Dieses Benutzerhandbuch	14

1. Willkommen bei Spotter

Vielen Dank, dass du dich für Spotter entschieden hast. Mit der CatX entdeckst du alle Abenteuer deiner Katze und weißt immer, wo sie sich befindet. Die CatX gibt dir Einblick in Standortdaten in ganz Europa und weltweit, die du über ein Online-Konto oder über die Spotter-App für Smartphone und Tablet einsehen kannst.

Die CatX ist der erste Katzen-Tracker mit einem eigenen Farbdisplay am Halsband. Dadurch zeigt der Tracker selbst eine Nachricht an, wenn deine Katze gefunden wird – auch ohne dass der Finder die App benutzt. Außerdem kannst du unter anderem Zonen einrichten, die Aktivität deiner Katze messen, aus der Ferne ein Foto machen und eine Benachrichtigung erhalten, wenn deine Katze eine eingestellte Zone verlässt oder betritt.

Die CatX arbeitet zudem mit Prepaid-Guthaben, ohne verpflichtendes Abonnement und ohne automatische Verlängerung. Du wählst selbst einen Zeitraum von 3, 6, 12 oder 24 Monaten. Erlebe selbst den Komfort und die vielen Vorteile der CatX!

2. Lieferumfang

CatX-Tracker mit integrierter SIM-Karte, Halsband, magnetischem USB-Ladekabel, Spottercode und Kurzanleitung. Separat erhältlich: zusätzliche Bänder und Sicherheits-/Breakaway-Bänder, über die Spotter-Website.

3. Erklärung der Tasten

Auf der CatX befindet sich eine physisch hervorstehende Taste: die Power-/SOS-Taste, seitlich am Gehäuse. Dies ist zugleich die Einschalttaste, wenn die CatX ausgeschaltet ist. Für einen Hard-Reset drückst du das kleine Knöpfchen neben der SOS-Taste mit einem schmalen Gegenstand, wie einer Nadel, für 5 Sekunden.

Halte die Power-/SOS-Taste 5 Sekunden gedrückt, um einen SOS-Alarm zu senden. Wenn du beispielsweise deine Katze vermisst und sie gefunden wird, kann der Finder die Power-/SOS-Taste drücken. Du weißt dann, dass deine Katze gefunden wurde und wo sie sich befindet. Anschließend kannst du entscheiden, ob du die CatX anrufst.

Auf dem Display siehst du unter anderem das Startlogo beim Einschalten, den Startbildschirm mit einem Pfoten-Symbol, den Akkustand und das Datum, den Ladebildschirm während des Ladens, den Bildschirm bei einem eingehenden Anruf und den Lost-Mode-Bildschirm (siehe Kapitel 6.11). Außerdem gibt es einen Bildschirm, den du siehst, wenn du von oben nach unten wischst (siehe Kapitel 4.3).

4. Funktionsweise der CatX

Die CatX funktioniert mithilfe von GPS und GPRS (4G-Verbindung). Dadurch können Standorte präzise bestimmt werden. Diese Standorte werden anschließend an dein Online-Konto gesendet, wo du alle Daten einsehen kannst.

4.1. Erste Inbetriebnahme

Lade den Akku vollständig auf, bevor du die CatX in Betrieb nimmst. Verwende dazu das mitgelieferte magnetische USB-C-Kabel. Während des Ladens zeigt das Display den Ladebildschirm an, der so lange leuchtet, bis die CatX vollständig aufgeladen ist. Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 2–3 Stunden.

4.2. Ein- und ausschalten

Halte die Power-/SOS-Taste 5 Sekunden gedrückt, um die CatX einzuschalten. Das Startlogo erscheint auf dem Display und die CatX startet. Damit der Standort bestimmt werden kann, aktivierst du die CatX im Freien oder in der Nähe eines Fensters für einen guten GPS-Empfang. Mache dies, nachdem du die CatX in der App aktiviert hast.

Die CatX kann über die Spotter-App ausgeschaltet werden. Öffne die App, gehe zum Menü, tippe auf 'Home' und tippe anschließend auf die CatX auf der Karte. Es erscheint nun ein Menü, in dem du die Option 'CatX ausschalten' wählen kannst.

4.3. CatX-Menü

Wenn du auf dem Display von oben nach unten wischst, gelangst du zu einem Menü, in dem du einige Symbole siehst. Hier erklären wir sie von links nach rechts:

- **GPS:** Zeigt an, ob die CatX derzeit GSM-Empfang hat.
- **Standort:** Zeigt an, ob der aktuelle Standort aktiv geteilt wird. Dies siehst du nur, wenn der Standort gerade gemessen wird.
- **4G/2G:** Zeigt an, mit welchem Netzwerk die CatX verbunden ist.
- **Daten:** Zeigt an, ob eine Datenverbindung besteht.
- **Akku:** Zeigt den aktuellen Akkustand an.

Unten im Display werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Darunter befinden sich 3 Symbole, von links nach rechts:

- **Helligkeit:** Passe die Bildschirmhelligkeit an, indem du den Schieberegler bewegst.
- **Lautstärke:** Stelle die Lautstärke mit einer einfachen Schiebebewegung ein.
- **Einstellungen:** Öffne hier die Einstellungen deiner CatX. Mehr dazu liest du in Kapitel 4.4.

4.4. Einstellungen auf der CatX

Wenn du auf dem Display horizontal oder vertikal wischst, gelangst du zu den Einstellungen. Von hier aus gibt es einige Optionen:

- **Helligkeit:** Passe die Bildschirmhelligkeit an, indem du auf + oder – drückst.
- **Bildschirmdauer:** Stelle ein, wie lange der Bildschirm eingeschaltet bleibt, bevor er sich ausschaltet.
- **Ausschalten:** Schalte die CatX von hier aus aus.
- **Über dieses Gerät:** Die IMEI-Nummer des Geräts
- **Sprache ändern:** Ändere die Sprache in eine andere Sprache.

5. Erste Schritte

5.1. Konto erstellen

Die CatX wird mit einem Online-Konto oder einer App verbunden, über die du alle Daten einsehen und verwalten kannst. Gehe dazu auf die Spotter-Website und klicke oben rechts auf 'Anmelden'. Falls du noch kein Konto hast, [erstelle hier ein Konto](#). Anschließend wirst du gebeten, deine E-Mail-Adresse zu bestätigen. Sobald du dies getan hast, kannst du die CatX mit deinem Konto verbinden.

5.2. CatX mit deinem Konto verbinden

Melde dich nun bei deinem Online-Konto an und gehe zu 'Spotter hinzufügen'. Gib hier den 12-stelligen Spottercode ein, der auf der Karte in der Verpackung steht. Dies ist ein eindeutiger Code, der zur jeweiligen CatX gehört. Sobald die CatX zu deinem Online-Konto hinzugefügt wurde, kannst du sie in Gebrauch nehmen.

5.3. App herunterladen

Auch unterwegs kannst du deine Daten über die Spotter-App für Smartphone und Tablet einsehen. Die Spotter-App ist für iOS und Android verfügbar und kann im App Store (iOS) und Play Store (Android) heruntergeladen werden. Außerdem gibt es eine Desktop-Plattform, mit der du die CatX auch von deinem Computer aus verfolgen kannst; zu finden über die Spotter-Website.

6. Funktionen

6.1. Automatische Standortanzeige

Die CatX ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der zwischen Bewegung und Stillstand unterscheidet. Bei Bewegung wird automatisch ein Standort gesendet, den du sofort online in deinem Konto oder über die Spotter-App einsehen kannst.

Du kannst selbst das Intervall einstellen, mit dem bei Bewegung ein Standort gesendet wird:

- Aktiv — alle 3 Minuten
- Ausgewogen — alle 10 Minuten (empfohlen)
- Akkuschonend — alle 30 Minuten
- Extra sparsam — alle 60 Minuten

Bitte beachte: Je häufiger das Intervall, desto höher der Akkuverbrauch.

6.2. Standort abrufen

Möchtest du einen Standort häufiger abrufen als im eingestellten Intervall? Dann kannst du den Standort manuell abrufen. 3 Minuten lang erhältst du nun alle 20 Sekunden den aktuellen Standort der CatX. Wenn du im Home-Menü die CatX auf der Karte auswählst, wählst du im Menü die Option 'Standort abrufen'. Dies ist im Prepaid-Guthaben enthalten, es entstehen keine zusätzlichen Kosten.

6.3. Standortverlauf

In der Spotter-App siehst du bis zu 7 Tage zurück, welche Route deine Katze zurückgelegt hat. Praktisch, um zu sehen, welche Orte deine Katze am häufigsten besucht.

6.4. Nachrichten/Benachrichtigungen

Alle Nachrichten, die von der CatX gesendet werden, wie Standorte und Benachrichtigungen, erhältst du im Online-Konto, per E-Mail und über eine Push-Benachrichtigung der Spotter-App.

6.5. SOS-Alarm

Durch 5 Sekunden langes Gedrückthalten der Power-/SOS-Taste wird ein SOS-Alarm gesendet. Dieser Alarm und der Standort werden an das Online-Konto und per E-Mail gesendet, und der über die Spotter-App angemeldete Nutzer erhält eine Push-Benachrichtigung.

6.6. Telefongespräch starten

Du kannst die CatX auch anrufen, zum Beispiel wenn deine Katze vermisst wird und der Finder den Tracker gefunden hat. Melde dich in der Spotter-App an und tippe auf das Symbol der CatX auf der Karte. Es erscheint nun ein Menü, in dem du die Option 'Anrufen' wählen kannst. Die CatX nimmt automatisch nach 3 Sekunden ab. Du ruft eine europäische Mobilfunknummer an, für die die üblichen Anrufkosten deines Telefonanbieters gelten.

Tipp

Nachdem du die CatX angerufen hast, kannst du die Nummer speichern, damit du die CatX auch außerhalb der Spotter-App direkt anrufen kannst.

6.7. Zone(n) einrichten

Melde dich bei deinem Online-Konto an und richte Zonen für die CatX ein. Ziehe einen Kreis über ein Gebiet, um dessen Grenzen festzulegen. Dies kannst du in der Spotter-App oder über das Online-Konto im Menü unter 'Zonen' tun. Ziehe eines der Symbole (Zuhause, Arbeit, Freunde usw.) auf die Karte, um eine Zone zu erstellen, und passe die Größe der Zone an, indem du den Radius vergrößerst oder verkleinerst. Sobald ein Standort außerhalb einer Zone festgestellt wird, erhältst du sofort eine Benachrichtigung. Es können maximal 5 Zonen eingerichtet werden.

Um Zonen größer oder kleiner zu machen, klickst du auf das Zonensymbol, das du auf der Karte platziert hast. Klicke anschließend im erscheinenden Menü auf 'Bearbeiten'. Jetzt kannst du mit den Pfeilen den Radius der Zone vergrößern oder verkleinern.

6.8. Heatmap

Sieh dir die beliebtesten Lieblingsorte deiner Katze anhand einer Heatmap an. In welchem Gebiet hält sie sich am häufigsten auf?

6.9. Street View

Durch Auswahl der Street-View-Funktion siehst du noch präziser, wo sich die CatX befindet. So siehst du auf Straßenebene, wo deine Katze ist.

6.10. Aktivitäts-Tracker

Mit dem Aktivitäts-Tracker siehst du genau, wie aktiv deine Katze ist und wie viele Schritte sie pro Tag macht. Die Schritte werden in einem Diagramm und einer Tabelle angezeigt, sodass du einen klaren Überblick über die Aktivität und Gesundheit deiner Katze hast. Die aktuellen Schritte und der Akkustand werden auch direkt auf dem Startbildschirm der CatX angezeigt.

6.11. Lost-Mode-Anzeige

Die CatX ist der erste Katzen-Tracker mit einem eigenen Display, das eine Lost-Mode-Nachricht anzeigt. Wenn du die CatX als vermisst meldest, zeigt das Display des Trackers selbst eine 'Vermisst'-Nachricht an. Ein Finder sieht diese Nachricht direkt am Halsband, ohne dass er die Spotter-App verwenden oder einen NFC-Tag scannen muss. Du aktivierst den Lost Mode über die App oder das Online-Konto.

6.12. Gerät finden – Klingeln

Hast du die CatX zu Hause verlegt? Über die Option 'Klingeln' lässt du den Tracker ein Geräusch abspielen, damit du ihn schnell wiederfindest.

6.13. Remote-Foto

Mit Cat's-Eye View machst du aus der Ferne ein Foto mit der Kamera der CatX. Die Fotos erscheinen in der Galerie der Spotter-App, wo du sie auch auf dein Telefon herunterladen kannst. So siehst du auf einen Blick, was deine Katze gerade macht.

6.14. CatX ausschalten

Über diese Option kannst du die CatX ausschalten. Dies ist auch direkt am Gerät möglich.

6.15. Einstellungen

Über die Funktion Einstellungen gelangst du zu den Einstellungen, die du ändern kannst. Mehr dazu liest du in Kapitel 7, Einstellungen.

6.16. Niedriger Akkustand

Wenn der Akkustand unter 15 % liegt, erhältst du hierüber eine Benachrichtigung.

7. Einstellungen

Wähle das Symbol der CatX auf der Karte aus, und es öffnet sich ein Menü mit mehreren Optionen. Wenn du auf 'Einstellungen' klickst, kannst du mehrere Einstellungen anpassen.

7.1. Spottercode

Dies ist ein eindeutiger Code, der mit der CatX verknüpft ist. Diesen Code kannst du nicht ändern. Mit dem Spottercode fügst du die CatX zu deinem Online-Konto hinzu.

7.2. Namen ändern

Hier kannst du den Namen der CatX ändern. Gib der CatX zum Beispiel den Namen deiner Katze.

7.3. Ablaufdatum

Hier wird das Datum angezeigt, an dem das Prepaid-Guthaben der CatX abläuft. Falls das Guthaben demnächst abläuft, kannst du über die Option 'Aufladen' im Menü neues Prepaid-Guthaben auf die CatX laden. Hier kannst du die CatX mit 3, 6, 12 oder 24 Monaten Guthaben aufladen.

7.4. Farbe

Hier kannst du die Farbe des Spotter-Symbols in der App ändern. Praktisch, wenn du mehrere Spotter in einem Konto hast und diese voneinander unterscheiden möchtest.

7.5. Foto

Hier kannst du zum Beispiel ein Foto deiner Katze einstellen. Auch so erkennst du die CatX gut in deinem Online-Konto wieder, wenn du mehrere Spotter hast.

8. Prepaid-Guthaben aufladen

Die CatX funktioniert vollständig auf Basis von Prepaid-Guthaben: Du kaufst den Tracker einmalig und wählst danach selbst einen Zeitraum von 3, 6, 12 oder 24 Monaten. Für neues Prepaid-Guthaben gehst du zu deinem Online-Konto und wählst im Menü Aufladen. Innerhalb des gewählten Zeitraums kannst du alle Funktionen unbegrenzt nutzen.

Es gibt kein laufendes Abonnement und keine automatische Verlängerung: Wenn du die CatX eine Zeit lang nicht nutzen möchtest, musst du nicht sofort aufladen, sobald das Guthaben abgelaufen ist. Du kannst zum Beispiel wählen, die CatX einige Monate nicht zu nutzen und danach neues Guthaben aufzuladen.

9. Garantie und Support

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate auf die Hardware und beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem die CatX geliefert wird. Weitere Informationen zur Garantieregelung findest du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Artikel 15 (Haftung) und 16 (Garantie). Wir sind werktags von 09:00 bis 17:00 Uhr über die Website erreichbar.

Du kannst unseren Support über folgenden Link kontaktieren:

<https://www.spottergps.com/de/kundenservice/>

10. Hardware-Spezifikationen

Inhalt	Spezifikationen
Modell/Artikel	SP-HCX
Chargennummer	CX-2026-06
EAN	8720892885685
Abmessungen	48 × 31,5 × 15 mm
Gewicht	29 Gramm
Netzwerk	4G und 2G
Abdeckung	Europa / weltweit
Akku	630 mAh, 5–8 Tage Nutzungsdauer (abhängig vom Standortintervall)
Wasserdichtigkeit	IPX7 (widerstandsfähig gegen Wasser bis zu 1 Meter Tiefe für maximal 30 Minuten)
Display	1,47" IPS HD, 172 × 320 px, kapazitiver Touchscreen
Kamera	0,3 MP
Laden	Magnetisch
Farbe	Schwarz

11. Sicherheit und Datenschutz

Der Schutz der Privatsphäre unserer Kunden steht bei Spotter im Mittelpunkt. Die CatX wurde mit Sorgfalt hinsichtlich einer sicheren Verarbeitung personenbezogener Daten entwickelt und entspricht den geltenden europäischen Gesetzen und Vorschriften.

Spotter verarbeitet ausschließlich personenbezogene Daten, die für die Bereitstellung der zur CatX gehörenden Dienste erforderlich sind. Wir gehen sorgfältig mit deinen Daten um und verarbeiten sie gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

In unserer Datenschutzerklärung und Datenschutzrichtlinie liest du, welche Daten verarbeitet werden, zu welchen Zwecken sie verwendet werden, wie lange sie aufbewahrt werden und mit welchen Parteien Daten gegebenenfalls geteilt werden.

Unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie und zusätzliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind verfügbar über:

<https://www.spottergps.com/compliance/>

Für Informationen zur Verarbeitung von Daten innerhalb der Spotter-App verweisen wir ebenfalls auf die obige Seite.

11.1. CatX-Daten

Alle Daten werden über eine verschlüsselte VPN-Verbindung (Virtual Private Network) an die Server von Spotter B.V. gesendet. Diese Server werden bei einem hochwertigen Rechenzentrum gehostet, das nach ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001 und NEN 7510 arbeitet. Das bedeutet, dass alle Daten streng gesichert sind und nicht von Dritten eingesehen werden können. Alle Daten verbleiben im Besitz von Spotter B.V. und werden nicht für kommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt. Zudem sind Standortdaten nicht mit personenbezogenen Daten des Kontoinhabers verknüpft.

Mit diesen Informationen zum Datenschutz möchten wir deutlich machen, wie sehr wir uns für Sicherheit, Zuverlässigkeit und den Schutz der Privatsphäre unserer Nutzer einsetzen.

12. Sicherheitshinweise

12.1. Externe Infrastrukturen

Die Funktionsweise des Produkts ist unter anderem von Infrastrukturen wie GPS-, GSM- und Internetverbindungen abhängig, die außerhalb des Einflussbereichs von Spotter liegen. Spotter haftet nicht für das einwandfreie und ungestörte Funktionieren dieser Infrastrukturen und der verwendeten Zusatzgeräte, noch für Ausfälle, Nichterreichbarkeit oder Störungen ihres Systems, noch für etwaige daraus resultierende Folgen.

12.2. Akku & Laden

Die CatX verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) mit 3,7 V / 500 mAh. Der Akku ist nicht vom Nutzer austauschbar. Öffne, zerlege oder durchbohre das Gerät oder den Akku nicht.

Verwende die CatX nicht in einer feuchten, nassen oder korrosiven Umgebung und setze das Gerät nicht offenem Feuer, extremer Hitze, direktem Sonnenlicht über längere Zeit, einer Mikrowelle oder anderen Wärmequellen aus. Vermeide Temperaturen über 60 °C, da dies zu Auslaufen, Überhitzung, Brand oder Explosion des Akkus führen kann.

Lade die CatX ausschließlich mit dem mitgelieferten magnetischen USB-C-Ladekabel oder einem von Spotter zugelassenen Ersatzkabel auf. Verwende ausschließlich ein USB-C-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V DC, das den geltenden europäischen Sicherheitsvorschriften (CE) entspricht.

Wende dich bei Beschädigung des Geräts oder des Akkus an Spotter. Versuche niemals, den Akku selbst auszutauschen.

12.3. Wasserdichtigkeit

Der Spotter erfüllt die Schutzklasse IPX7. Das bedeutet, dass das Gerät unter den Bedingungen der IPX7-Prüfnorm einem gelegentlichen Untertauchen in Süßwasser standhält. Die Wasserdichtigkeit ist keine dauerhafte Eigenschaft und kann durch Verschleiß, Beschädigung oder unsachgemäßen Gebrauch nachlassen.

Verwende das Gerät nicht beim Schwimmen, Tauchen, Wassersport oder in der Sauna. Vermeide Kontakt mit Salzwasser, Chlorwasser und Hochdruckreinigern.

12.4. Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Vermeide Stöße und grobe Behandlung, da dies die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
- Verwende niemals einen scharfen Gegenstand, um die CatX zu reinigen.
- Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die Kunststoffteile und -oberflächen beschädigen können.
- Reinige die CatX gründlich, nachdem sie mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnencreme, Kosmetika, Alkohol oder anderen Chemikalien in Kontakt gekommen ist, die eine Reaktion verursachen können. Längere Einwirkung dieser Stoffe kann das Gehäuse beschädigen.
- Bewahre die CatX nicht an einem Ort auf, an dem sie über längere Zeit extremen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies irreparable Schäden verursachen kann.

Es wird empfohlen, die CatX einmal wöchentlich zu reinigen. Reinige das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwende eine milde Seife, um Öl und Schmutz zu entfernen. Auch etwas Schweiß oder Feuchtigkeit kann Korrosion an den magnetischen Ladekontakten verursachen, wenn das Gerät an ein Ladegerät angeschlossen ist. Korrosion kann das Laden und die Datenübertragung blockieren.

1. Wische das Gerät mit einem Tuch sauber, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.

2. Wische das Gehäuse anschließend trocken.

Es ist nicht erlaubt, die CatX zu zerlegen, zu quetschen, zu biegen, zu verformen, zu durchbohren oder zu zerreißen. Platziere und bewahre die CatX nicht in einer feuchten, nassen und/oder korrosiven Umgebung, an Orten mit hoher Temperatur, in oder in der Nähe einer Wärmequelle, in direktem Sonnenlicht, in einer Mikrowelle oder in einem Druckbehälter auf. Lasse die CatX nicht fallen. Wenn du vermutest, dass die CatX nach einem Sturz beschädigt wurde, wende dich an den Kundendienst. Verwende das Gerät nur mit dem mitgelieferten Kabel. Besuche www.spottergps.com für von Spotter zugelassene Ersatzteile.

13. Rechtliche Informationen

13.1. WEEE-Richtlinie



Dieses Symbol auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses elektrische Produkt nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung muss dieses Produkt bei der örtlichen kommunalen Sammelstelle für Recycling abgegeben werden.

13.2. CE-Kennzeichnung



Hiermit erklärt Spotter B.V., dass der Funkanlagentyp SP-HCX der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung für die CatX (SP-HCX) ist auf Anfrage erhältlich über support@spottergps.com

13.3. Hersteller/Importeur

Spotter B.V.
Leeuwenhoekweg 20c
2661 CZ Bergschenhoek
The Netherlands
www.spottergps.com

13.4. Rechtliche Informationen und Konformität

Hiermit erklärt Spotter B.V., dass die Funkanlage vom Typ Spotter CatX den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie) entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung, technische Produktinformationen, Funkspezifikationen und zusätzliche Compliance-Dokumentation sind verfügbar über:

<https://www.spottergps.com/compliance/>

13.5. Seriennummer und Modellbezeichnung

Modell/Artikel: SP-HCX. Der eindeutige Spottercode deines Exemplars (siehe Kapitel 7.1) dient als individuelle Identifikationsnummer bei Kontakt mit dem Kundendienst oder bei Garantieansprüchen.

13.6. Dieses Benutzerhandbuch

Wir haben dieses Handbuch mit großer Sorgfalt erstellt. Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung kann es vorkommen, dass Informationen nicht vollständig aktuell sind. Spotter B.V. haftet nicht für redaktionelle oder technische Fehler in diesem Dokument, noch für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Leistung oder Nutzung dieses Materials ergeben.

