



Animal Spotter

Guide de l'utilisateur

Numéro d'article: SP-H2302A

Table des matières

Table des matières	2
1. Bienvenue chez Spotter !	4
2. Contenu de l'emballage.....	4
3. Explanation of Buttons	4
4. Fonctionnement de Spotter	5
4.1. Réseau de données 2G et 4G	5
5. Activer	5
5.1. Recharger	5
5.2. Allumer et éteindre	5
5.3. Création de compte.....	5
5.4. Association du code Spotter.....	6
5.5. Choix du crédit.....	6
5.6. Établir une connexion.....	6
5.7. Prêt à l'emploi	6
5.8. Télécharger l'application	6
6. Functionaliteiten	7
6.2. Définition de zones de sécurité.....	7
6.3. Messages / notifications.....	7
	2

6.4. Tension de la batterie faible.....	7
6.5. Utilisation à l'étranger	7
7. Explication des voyants lumineux	8
8. Recharger le crédit	9
9. Garantie	9
9.1. Support.....	9
10. Spécifications matérielles.....	9
11. Mises en garde de sécurité.....	10
11.1. Infrastructures externes.....	10
11.2. Batterie.....	10
12.3. Boutons	11
12.4. Étanche.....	11

1. Bienvenue chez Spotter !


Avec l'Animal Spotter, vous pouvez facilement surveiller votre animal de compagnie via votre smartphone. Que vous ayez un chien, un chat, un cheval ou une vache, l'Animal Spotter convient à différentes espèces animales. Fixez le tracker sans effort au collier de votre animal de compagnie avec la sangle de fixation fournie. Ou placez-le sur la selle de votre cheval. Un incontournable pour les amoureux des animaux qui veulent toujours rester connectés avec leur animal.

Avec l'application gratuite Spotter pour iOS et Android, vous avez toujours accès aux données de localisation. Faites connaissance avec l'Animal Spotter.

2. Contenu de l'emballage

Animal Spotter, sangle de fixation, câble USB, code Spotter, guide d'activation.

3. Explanation of Buttons



4. Fonctionnement de Spotter

Grâce au système de positionnement global (GPS), l'Animal Spotter détermine l'emplacement actuel. Cela utilise la plus haute classe de GPS, garantissant des emplacements très précis. Ensuite, ces emplacements sont envoyés à votre compte en ligne où vous pouvez consulter et gérer toutes les données.

4.1. Réseau de données 2G et 4G

L'Animal Spotter est un tracker GPS fiable prenant en charge à la fois les réseaux 2G et 4G. Profitez d'une large couverture grâce au 2G, tandis que le 4G assure des mises à jour de localisation rapides lorsque disponibles. Ce tracker GPS polyvalent bascule automatiquement entre les réseaux pour une expérience de suivi sans interruption.

5. Activer

5.1. Recharger

Avant d'utiliser l'Animal Spotter, chargez d'abord complètement la batterie en 1 heure. Utilisez le câble USB fourni à cet effet. La conception de chargement magnétique facilite le processus de chargement. Branchez le câble USB et l'Animal Spotter se chargera immédiatement. Le voyant rouge clignote lentement pendant le chargement et reste allumé en continu lorsque l'Animal Spotter est complètement chargé. La durée de vie de la batterie est de 3 à 7 jours en fonction de l'utilisation. En cas de mouvement important, de nombreuses localisations sont envoyées, ce qui entraîne une décharge plus rapide de la batterie. Lorsque le pourcentage de batterie passe en dessous de 15%, un message "batterie faible" est envoyé.

5.2. Allumer et éteindre

Pour allumer l'Animal Spotter, appuyez une seconde sur le bouton d'alimentation à l'avant. La lumière LED s'allume rapidement. Pendant la charge, l'Animal Spotter s'allume automatiquement. Pour éteindre l'Animal Spotter, appuyez pendant 8 secondes sur le bouton d'alimentation à l'avant. Ensuite, l'Animal Spotter s'éteindra 10 secondes plus tard.

5.3. Création de compte

L'Animal Spotter est associé à un compte en ligne sur lequel vous pouvez consulter et gérer toutes les données. Pour créer un compte, accédez à my.spottergps.com ou téléchargez l'application Spotter sur le Playstore (Android) ou l'Appstore (iOS). Vous verrez une page de connexion avec la possibilité de créer un nouveau compte.

5.4. Association du code Spotter

Connectez-vous maintenant à votre compte en ligne, puis une fenêtre apparaîtra vous demandant de saisir votre code Spotter. Entrez ici le code Spotter figurant sur la carte dans l'emballage. Il s'agit d'un code unique correspondant à l'Animal Spotter concerné. Conservez-le soigneusement. Ensuite, le guide d'activation démarrera et vous guidera à travers plusieurs étapes.

5.5. Choix du crédit

Vous n'êtes pas lié à des contrats ou à des frais d'abonnement. L'Animal Spotter fonctionne sur une base prépayée. Cela signifie que vous rechargez l'Animal Spotter lorsque vous souhaitez l'utiliser. Si vous n'utilisez pas le tracker GPS, vous n'avez pas besoin de recharger. Abordable et flexible. [Cette vidéo](#) explique davantage le crédit prépayé. Vous rechargez facilement l'Animal Spotter via votre compte en ligne. Vous pouvez choisir entre un crédit de 3, 6 ou 12 mois.

5.6. Établir une connexion


Ensuite, emportez l'Animal Spotter à l'extérieur pendant au moins 15 minutes afin d'établir une connexion avec les réseaux GPS et GPRS (satellites et réseau mobile).

5.7. Prêt à l'emploi

La première localisation est désormais reçue et l'Animal Spotter est prêt à être utilisé !

5.8. Télécharger l'application

Même en déplacement, vous pouvez consulter les données via l'application Spotter pour smartphone et tablette. L'application Spotter est disponible pour iOS et Android et peut être téléchargée sur l'App Store (iOS) et le Play Store (Android).



6. Fonctionnalités

Avec l'Animal Spotter, vous disposez des fonctionnalités suivantes.

6.1. Affichage automatique de la localisation

L'Animal Spotter est équipé d'un capteur de mouvement qui reconnaît la différence entre le mouvement et l'immobilité. En cas de mouvement, une localisation est envoyée toutes les 3 minutes et peut être consultée en ligne sur votre compte ou via l'application Spotter. Lorsque l'Animal Spotter est immobile, la localisation est envoyée toutes les 30 minutes. Toutes les localisations peuvent être consultées pendant 7 jours, après quoi les données sont supprimées.

6.2. Définition de zones de sécurité

Connectez-vous à votre compte en ligne et définissez des zones où l'Animal Spotter doit rester. Tracez un cercle sur une zone pour délimiter les limites. Si une localisation est reçue en dehors d'une zone, vous recevrez immédiatement une notification. Pour agrandir ou réduire les zones, cliquez sur l'icône de la zone que vous avez placée sur la carte. Ensuite, cliquez sur "Modifier" dans le menu qui apparaît. Vous pouvez maintenant agrandir ou réduire le cercle à l'aide des flèches.

6.3. Messages / notifications

Tous les messages envoyés par l'Animal Spotter, tels que les localisations et les notifications, sont reçus sur votre compte en ligne, par e-mail et via une notification push de l'application Spotter.

6.4. Tension de la batterie faible

Si la tension de la batterie est inférieure à 15%, vous recevrez une notification pour vous permettre de recharger l'Animal Spotter à temps.

6.5. Utilisation à l'étranger

Vous pouvez utiliser l'Animal Spotter dans toute l'Europe. [Consultez ici les pays couverts.](#)

7. Explication des voyants lumineux

Il y a 3 voyants lumineux sur le côté gauche de l'Animal Spotter.

Lumière verte - Réseau mobile

Type de lumière	Signification
Le voyant vert clignote rapidement une fois toutes les 3 secondes.	La Animal Spotter a une bonne couverture avec le réseau mobile.
Le voyant vert clignote rapidement deux fois de suite toutes les 3 secondes.	La Animal Spotter est enregistrée sur le réseau mobile.

Lumière bleue - Connexion GPS

Type de lumière	Signification
Le voyant bleu clignote rapidement une fois toutes les 3 secondes.	La Animal Spotter n'a pas de fixation de localisation.
Le voyant bleu clignote rapidement deux fois de suite toutes les 3 secondes.	La Animal Spotter a une fixation de localisation et peut déterminer une position.
Le voyant bleu est éteint.	La Animal Spotter n'a pas de fixation de localisation.

Lumière rouge - Batterie

Type de lumière	Signification
Le voyant rouge est allumé en continu.	La Animal Spotter est complètement chargée.
Le voyant rouge clignote rapidement à plusieurs reprises.	La batterie de la Animal Spotter est inférieure à 15%.
Le voyant rouge est éteint ou clignote lentement.	La Animal Spotter est en train de se charger.

8. Recharger le crédit

Pour recharger votre crédit, rendez-vous sur votre compte en ligne et sélectionnez "Opwaarderen", où vous pourrez choisir un crédit prépayé pour 3, 6 ou 12 mois. Vous n'êtes pas obligé de recharger immédiatement l'Animal Spotter lorsque le crédit est épuisé. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas utiliser l'Animal Spotter pendant 3 mois, puis de recharger votre crédit.

9. Garantie

La période de garantie est de 24 mois sur le matériel et prend effet à partir du moment où l'Animal Spotter est livré. Pour plus d'informations sur les modalités de garantie, veuillez consulter nos [Conditions Générales](#), articles 15 et 16.

9.1. Support

[Notre service client](#) est disponible les jours ouvrables de 09h00 à 17h00.

10. Spécifications matérielles

Contenu	Spécifications
Dimensions	61mm x 35mm x 16mm
Poids	38 grammes
Fréquence GSM	1575.42MHz/1602MHz
Puce GPS	AT6558
Antenne	Antenne courbée intégrée avec laser.

Temps de première fixation	Démarrage à froid 32 sec. Démarrage à chaud <1 sec. Démarrage à chaud >1 sec.
Tension de charge	5V DC
Batterie	Rechargeable, 3,7V, 800mAh (Li-Polymère)
Chargement	4 broches magnétiques
Étanchéité	IP67 (étanche à l'immersion)
MCU	nRF52840

11. Mises en garde de sécurité

11.1. Infrastructures externes

Le fonctionnement du produit dépend également des infrastructures telles que les connexions GPS, GSM et Internet qui se trouvent en dehors de la sphère d'influence de Spotter. Spotter n'est pas responsable du bon fonctionnement de ces infrastructures et des équipements périphériques utilisés, ni des pannes, de l'inaccessibilité ou des perturbations de son système, ni des éventuelles conséquences qui en découlent.

11.2. Batterie

La batterie de l'Animal Spotter ne doit pas être retirée. Ne pas utiliser dans un environnement humide, mouillé et/ou corrosif. L'Animal Spotter ne doit pas être placé, rangé ou laissé à proximité d'une source de chaleur, dans un environnement à haute température, en plein soleil direct, dans un four à micro-ondes ou dans un conteneur sous pression, et ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 60 °C (140 °F). Si vous ne suivez pas ces consignes, la batterie peut fuir de l'acide ou devenir chaude, exploser, prendre feu et causer des blessures et/ou des dommages. Vous ne devez pas non plus ouvrir, démonter ou percer la batterie. Si vous souhaitez charger la batterie de Spotter, utilisez le câble USB et le chargeur USB fournis.

12.3. Boutons

L'Animal Spotter est équipé d'un bouton à l'avant qui peut être enfoncé. Si le bouton est enfoncé trop fort, cela peut endommager l'Animal Spotter.

12.4. Étanche

L'Animal Spotter est étanche/immersion (IP67). La classification IP67 pour les traceurs GPS indique une excellente résistance à la poussière et à l'eau. Le '6' signifie que l'appareil est protégé contre la poussière, tandis que le '7' indique qu'il est résistant à l'eau jusqu'à une profondeur de 1 mètre. Veillez donc à ce que l'Animal Spotter ne soit pas en contact avec trop d'eau. Nous vous recommandons de ne pas vous doucher ou nager avec l'Animal Spotter.



Directive DEEE

Ce symbole sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux non triés, conformément à la directive de l'Union européenne 2002/96/CE sur les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE). Pour un traitement des déchets approprié, ce produit doit être déposé dans un point de collecte municipal local désigné pour le recyclage.



Marquage CE

Cet appareil est conforme aux exigences du marquage CE lorsqu'il est utilisé dans un environnement résidentiel, commercial ou industriel léger, ou dans un véhicule.

Ce mode d'emploi

Nous avons compilé ce mode d'emploi avec beaucoup de soin. En raison du développement continu du produit, il se peut que certaines informations ne soient pas totalement à jour. Spotter B.V. ne peut être tenue responsable des erreurs éditoriales ou techniques dans ce document, ni des dommages directs ou indirects résultant des performances ou de l'utilisation de ce matériel.