



# **Animal Spotter**

## Manuale utente

Numero dell'articolo: SP-H2302A

## Indice

Indice .....	2
1. Benvenuto su Spotter! .....	4
2. Contenuto della confezione .....	4
3. Spiegazione dei pulsanti.....	4
4. Funzionamento dello Spotter.....	5
4.1. dati 2G e 4G .....	5
5. Attivazione .....	5
5.1. Ricarica.....	5
5.2. Accensione e spegnimento .....	5
5.3. Creazione di un account.....	5
5.4. Associa il Codice Spotter .....	6
5.5. Scegli il Credito Prepagato.....	6
5.6. Connessione.....	6
5.7. Pronto all'uso .....	6
5.8. Scarica l'app .....	6
6. Caratteristiche.....	7
6.1. Visualizzazione automatica della posizione .....	7

6.2. Impostazione delle zone di sicurezza .....	7
6.3. Messaggi/Notifiche .....	7
6.4. Batteria scarica.....	7
6.5. Buitenland Viaggi internazionali.....	7
7. Spiegazione delle luci LED .....	8
8. Ricarica credito.....	9
9. Garanzia .....	9
9.1. Support .....	9
10. Specifiche hardware.....	9
11. Avvertenze di sicurezza .....	10
11.1. Infrastrutture esterne .....	10
11.2. Batteria .....	10
12.3. Pulsanti .....	10
12.4. Impermeabile.....	11

## 1. Benvenuto su Spotter!


Con Animal Spotter, puoi facilmente tenere d'occhio il tuo animale domestico tramite il tuo smartphone. Che tu abbia un cane, un gatto, un cavallo o una mucca, Animal Spotter è adatto a diverse specie animali. Basta attaccare il localizzatore al collare del tuo animale con la cinghia di montaggio inclusa.

Oppure posizionarlo sulla sella del tuo cavallo. Un must per gli amanti degli animali che desiderano rimanere in contatto con il proprio animale. Con l'app gratuita Spotter per iOS e Android, hai sempre accesso ai dati sulla posizione. Scopri Animal Spotter.

## 2. Contenuto della confezione

Animal Spotter, cinghia di montaggio, cavo USB, codice Spotter, manuale di attivazione.

## 3. Spiegazione dei pulsanti



## **4. Funzionamento dello Spotter**

L'Animal Spotter determina la sua posizione attuale utilizzando il Global Positioning System (GPS). Utilizza la classe GPS più elevata, garantendo posizioni estremamente precise. Queste posizioni vengono quindi inviate al tuo account online, dove puoi visualizzare e gestire tutti i dati.

### **4.1. dati 2G e 4G**

L'Animal Spotter è un localizzatore GPS affidabile che supporta sia la rete 2G che quella 4G. Goditi un'ampia copertura grazie alla rete 2G, mentre la rete 4G fornisce rapidi aggiornamenti sulla posizione quando disponibile. Questo versatile localizzatore GPS passa automaticamente da una rete all'altra per un'esperienza di tracciamento fluida.

## **5. Attivazione**

### **5.1. Ricarica**

Caricare completamente l'Animal Spotter (1 ora) prima di utilizzarlo. Utilizzare il cavo USB incluso. Grazie al design di ricarica magnetica, la ricarica è semplicissima. Collegare il cavo USB e l'Animal Spotter inizierà immediatamente a caricarsi. Durante la ricarica, la luce LED rossa lampeggerà lentamente e rimarrà accesa fissa una volta completata la carica. La batteria dura dai 3 ai 7 giorni, a seconda dell'utilizzo. Con movimenti intensi, vengono inviate più posizioni e la batteria si scarica più velocemente. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 15%, si riceverà una notifica di "batteria scarica".

### **5.2. Accensione e spegnimento**

Per accendere l'Animal Spotter, tenere premuto il pulsante di accensione sulla parte anteriore per 1 secondo. La luce LED lampeggerà rapidamente. Durante la ricarica, l'Animal Spotter si accenderà automaticamente. Per spegnere l'Animal Spotter, tenere premuto il pulsante di accensione sulla parte anteriore per 8 secondi. L'Animal Spotter si spegnerà dopo 10 secondi.

### **5.3. Creazione di un account**

Animal Spotter è collegato a un account online dove puoi visualizzare e gestire tutti i tuoi dati. Vai su [my.spottergps.com](http://my.spottergps.com) o scarica l'app Spotter dal Play Store (Android) o dall'App Store (iOS) per creare un account. Visualizzerai una schermata di accesso con l'opzione per creare un nuovo account.

#### **5.4. Associa il Codice Spotter**

Accedi al tuo account online e apparirà una schermata che ti chiederà di inserire il Codice Spotter. Inserisci il Codice Spotter che trovi sulla card nella confezione. Si tratta di un codice univoco che corrisponde allo specifico Animal Spotter. Conserva questo codice in un luogo sicuro. Verrà quindi avviata la procedura guidata di attivazione, che ti guiderà attraverso i passaggi.

#### **5.5. Scegli il Credito Prepagato**

Non sei vincolato da contratti o canoni di abbonamento. Animal Spotter funziona con credito prepagato. Ciò significa che puoi ricaricare Animal Spotter con nuovo credito ogni volta che ne hai bisogno. Se non utilizzi il localizzatore GPS, non è necessario ricaricare. Convenienti e flessibili. [Questo video](#) spiega di più sul credito prepagato. Puoi ricaricare facilmente Animal Spotter tramite il tuo account online. Puoi scegliere tra crediti per 3, 6, 12 o 24 mesi.

#### **5.6. Connessione**

Porta quindi l'Animal Spotter all'aperto per almeno 15 minuti in modo che possa connettersi alle reti GPS e GPRS (satellitari e cellulari).

#### **5.7. Pronto all'uso**

Ora ricevi la tua prima posizione e l'Animal Spotter è pronto all'uso!

#### **5.8. Scarica l'app**

Puoi anche visualizzare i dati in movimento utilizzando l'app Spotter per smartphone e tablet. L'app Spotter è compatibile con iOS e Android e può essere scaricata dall'App Store (iOS) e dal Google Play Store (Android).



## **6. Caratteristiche**

Animal Spotter offre le seguenti caratteristiche:

### **6.1. Visualizzazione automatica della posizione**

Animal Spotter è dotato di un sensore di movimento che rileva la differenza tra movimento e immobilità. Quando viene rilevato un movimento, viene inviata una posizione ogni 3 minuti, che puoi visualizzare direttamente online nel tuo account o tramite l'app Spotter. Quando Animal Spotter non è in movimento, la posizione viene inviata ogni 30 minuti. Puoi visualizzare tutte le posizioni per 7 giorni; trascorso questo periodo, i dati vengono eliminati.

### **6.2. Impostazione delle zone di sicurezza**

Accedi al tuo account online e imposta le zone entro cui Animal Spotter deve rimanere. Disegna un cerchio su un'area per definirne i confini. Se una posizione viene ricevuta al di fuori di una zona, riceverai una notifica immediata. Per modificare le dimensioni delle zone, clicca sull'icona della zona che hai posizionato sulla mappa. Quindi clicca su Modifica nel menu che appare. Ora puoi modificare le dimensioni del cerchio utilizzando le frecce.

### **6.3. Messaggi/Notifiche**

Tutti i messaggi inviati da Animal Spotter, come posizioni e notifiche, verranno inviati al tuo account online, via email e tramite una notifica push nell'app Spotter.

### **6.4. Batteria scarica**

Se il livello della batteria scende al di sotto del 15%, riceverai una notifica in modo da poter ricaricare Animal Spotter in tempo.

### **6.5. Buitenland Viaggi internazionali**

Puoi utilizzare Animal Spotter in tutta Europa. Scopri [qui quali paesi sono inclusi](#).

## 7. Spiegazione delle luci LED

Ci sono 3 luci LED sul lato sinistro dell'Animal Spotter.

- Luce verde - Rete mobile

Tipo di luce	Significato
La luce verde lampeggiava velocemente una volta ogni 3 secondi.	L'Animal Spotter ha una buona copertura di rete mobile.
La luce verde lampeggiava velocemente due volte di seguito ogni 3 secondi.	L'Animal Spotter è registrato sulla rete mobile.

- Luce blu - Connessione GPS

Tipo di luce	Significato
La luce blu lampeggiava velocemente una volta ogni 3 secondi	L'Animal Spotter non ha ancora individuato la posizione.
La luce blu lampeggiava velocemente due volte di seguito ogni 3 secondi.	De Animal Spotter heeft een locatie fix en kan een locatie bepalen
La luce blu è spenta	L'Animal Spotter non ha ancora individuato la posizione.

- Luce rossa – Batteria

Tipo di luce	Significato
La luce rossa è accesa fissa	l'Animal Spotter è completamente carico.
La luce rossa lampeggiava rapidamente	la batteria dell'Animal Spotter è inferiore al 15%.
La luce rossa è spenta o lampeggiava lentamente	l'Animal Spotter è in carica.

## 8. Ricarica credito

Per aggiungere nuovo credito, accedi al tuo account online e seleziona "Ricarica". Puoi scegliere tra credito prepagato per 3, 6 o 12 mesi. Non è necessario ricaricare Animal Spotter subito dopo l'esaurimento del credito. Ad esempio, puoi scegliere di non utilizzare Animal Spotter per 3 mesi e poi attivare nuovo credito.

## 9. Garanzia

Il periodo di garanzia per l'hardware è di 24 mesi e inizia alla consegna di Animal Spotter. Ulteriori informazioni sulla garanzia sono disponibili nei nostri [Termini e Condizioni](#), articoli 15 e 16.

### 9.1. Support

Il nostro servizio clienti è disponibile nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00.

## 10. Specifiche hardware

Contenuto	Specifiche
Dimensioni	61mm x 35mm x 16mm
Peso	38 grammi
Frequenza GSM	1575.42MHz/1602MHz
Chip GPS	AT6558
Antenna	Antenna laser curva integrata.
Tempo per la prima connessione	Avvio a freddo 32 sec. Avvio a caldo <1 sec. Avvio a caldo >1 sec

Tensione di carica	5V CC
Batteria	Ricaricabile, 3,7 V, 800 mAh (Li-Polymer)
Carica	Magnete a 4 pin
Resistenza all'acqua	IP67 (sommergibile)
MCU	nRF52840

## 11. Avvertenze di sicurezza

### 11.1. Infrastrutture esterne

Il funzionamento del prodotto dipende in parte da infrastrutture quali GPS, GSM e connessioni Internet, che sono al di fuori del controllo di Spotter. Spotter non è responsabile del corretto e ininterrotto funzionamento di queste infrastrutture e delle periferiche utilizzate, né di eventuali guasti, inaccessibilità o malfunzionamenti del proprio sistema, né delle relative conseguenze.

### 11.2. Batteria

La batteria dell'Animal Spotter non deve essere rimossa. Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. L'Animal Spotter non deve essere posizionato, conservato o lasciato in prossimità di una fonte di calore, in un ambiente ad alta temperatura, alla luce solare diretta e intensa, in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, e non deve essere esposto a temperature superiori a 60 °C (140 °F). Il mancato rispetto di queste linee guida può causare perdite di acido dalla batteria, il surriscaldamento, l'esplosione o l'incendio della batteria, con conseguenti lesioni e/o danni. Non aprire, smontare o forare la batteria. Per caricare la batteria dell'Animal Spotter, utilizzare il cavo USB e il caricabatterie USB inclusi.

### 12.3. Pulsanti

L'Animal Spotter è dotato di un pulsante a pressione sulla parte anteriore. Una pressione eccessiva del pulsante potrebbe danneggiare l'Animal Spotter.

## **12.4. Impermeabile**

L'Animal Spotter è impermeabile/sommergibile (IP67). La classificazione IP67 per i localizzatori GPS indica un'eccellente resistenza alla polvere e all'acqua. Un "6" indica che il dispositivo è protetto dalla polvere, mentre un "7" indica che è resistente all'acqua fino a 1 metro. Pertanto, assicurarsi che l'Animal Spotter non entri in contatto con acqua eccessiva. Si consiglia di non fare la doccia o nuotare con l'Animal Spotter.



### **Direttiva RAEE**

Questo simbolo sulla confezione indica che questo prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico. In conformità con la Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non può essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato. Per uno smaltimento corretto, questo prodotto deve essere consegnato al punto di raccolta comunale locale per il riciclaggio.



### **Marcatura CE**

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della marcatura CE per l'uso in ambienti residenziali, commerciali o dell'industria leggera, o in un veicolo.

### **Questo manuale utente**

Abbiamo compilato questo manuale con la massima cura. A causa del continuo sviluppo del prodotto, le informazioni potrebbero non essere completamente aggiornate. Spotter B.V. non può essere ritenuta responsabile per errori editoriali o tecnici presenti nel presente documento, né per danni incidentali o consequenziali derivanti dalle prestazioni o dall'utilizzo di questo materiale.