

Pet Spotter

Instrukcja obsługi

V4

Artykuł: PS-C1802 / PS-D1802



Spis treści

Spis treści.....	2
1. Witamy w Spotter	4
2. Zawartość opakowania.....	4
3. Objaśnienie przycisków	4
4. Działanie Pet Spotter	5
4.1. Pierwsze użycie.....	5
4.2. Włączanie i wyłączanie	5
5. Rozpoczęcie pracy	5
5.1. Założenie konta	5
5.2. Połączenie Pet Spotter z kontem	5
5.3. Pobranie aplikacji	6
6. Funkcjonalności	6
6.1. Automatyczne wyświetlanie lokalizacji	6
6.2. Ręczne sprawdzanie lokalizacji.....	6
6.3. Wiadomości/powiadomienia	6
6.4. Alarm SOS.....	6
6.5. Rozpoczęcie rozmowy telefonicznej	7
6.6. Ustawianie stref.....	7
6.7. Ustawianie alarmu.....	7
6.8. Kompas	7
6.9. Heatmap (mapa cieplna)	7
6.10. Widok ulicy (Street View)	8

6.11. Tracker aktywności.....	8
6.12. Wyłączanie Spottera.....	8
6.13. Ustawienia.....	8
6.14. Niski poziom baterii.....	8
7. Ustawienia.....	8
7.1. Kod Spottera.....	8
7.2 Zmiana nazwy.....	8
7.3. Data ważności.....	9
7.4. Kolor.....	9
7.5. Zdjęcie.....	9
8. Doładowanie salda prepaid.....	9
9. Gwarancja i wsparcie.....	9
10. Specyfikacje sprzętowe.....	10
11. Bezpieczeństwo i prywatność.....	11
11.1 Dane Spottera.....	11
12. Ostrzeżenia bezpieczeństwa.....	11
12.1. Infrastruktury zewnętrzne.....	11
12.2. Bateria.....	11
12.3. Woda.....	12
12.4 Dodatkowe ostrzeżenia bezpieczeństwa.....	12

1. Witamy w Spotter

Dziękujemy za wybór Spotter. Dzięki Pet Spotter możesz śledzić swojego wiernego czworonoga i korzystać z wielu funkcji. Pet Spotter umożliwia przeglądanie danych lokalizacyjnych w całej Europie, które możesz sprawdzić za pomocą konta online lub aplikacji Spotter na smartfona i tablet.

Dodatkowo możesz m.in. ustawiać alarmy, mierzyć aktywność swojego pupila, definiować strefy i otrzymywać powiadomienia, gdy Twój czworonóg wejdzie do strefy „dom”, „las” lub „życzliwy sąsiad”. Przekonaj się sam o wygodzie i licznych zaletach Pet Spotter!


2. Zawartość opakowania

Pet Spotter, kabel USB, ładowarka USB, kod Spotter, klips mocujący i silikonowa osłona ochronna.

3. Objaśnienie przycisków

Na urządzeniu Pet Spotter znajduje się jeden przycisk: przycisk SOS. Jest to również przycisk włączający, gdy Pet Spotter jest wyłączony i trzeba go włączyć. Gdy przycisk SOS zostanie przytrzymany przez 3 sekundy, otrzymasz powiadomienie. Jeśli na przykład zgubisz swojego pupila, a ktoś go znajdzie, może nacisnąć przycisk SOS. Wtedy zostaniesz poinformowany, że Twój wierny czworonóg został znaleziony i będziesz wiedzieć, gdzie się znajduje. Możesz następnie zdecydować się na wykonanie połączenia do Pet Spotter.

Wokół bocznej krawędzi Pet Spotter znajduje się pierścień z oświetleniem LED. Dioda miga co 5 sekund, dwa razy krótko po sobie, co oznacza, że Pet Spotter jest włączony. Wolisz, aby oświetlenie LED było wyłączone? Wystarczy krótko nacisnąć przycisk SOS, po czym usłyszysz sygnał dźwiękowy, a diody zgasną.



4. Działanie Pet Spotter

Spotter działa za pomocą GPS (satelity) i GPRS (sieć GSM). Dzięki GPS Spotter określa aktualną lokalizację, korzystając z najwyższej klasy GPS, co zapewnia bardzo dokładne dane lokalizacyjne. Następnie te lokalizacje są przesyłane na Twoje konto online, gdzie możesz przeglądać wszystkie informacje.

4.1. Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię Pet Spotter całkowicie, co zajmie 2 do 3 godzin. Użyj do tego dołączonego kabla USB i ładowarki USB. Podczas ładowania niebieska dioda LED miga, a po pełnym naładowaniu pozostaje zapalona.

4.2. Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć Pet Spotter, przytrzymaj przycisk SOS przez 3 sekundy. Usłyszysz melodię i Pet Spotter się uruchomi. Aby określić lokalizację, aktywuj Pet Spotter na zewnątrz lub w pobliżu okna, aby uzyskać dobry zasięg GPS.

Pet Spotter można wyłączyć za pomocą aplikacji Spotter. Otwórz aplikację, przejdź do menu, kliknij „Strona główna”, a następnie wybierz Pet Spotter na mapie. Pojawi się menu, gdzie po kliknięciu przycisku „Więcej” możesz wybrać opcję „Wyłącz Spotter”.

5. Rozpoczęcie pracy

5.1. Założenie konta

Pet Spotter jest powiązany z kontem online, na którym możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi danymi. Aby to zrobić, wejdź na stronę www.spottergps.com i kliknij „Zaloguj się” w prawym górnym rogu. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je tam utworzyć. Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego adresu e-mail. Po wykonaniu tego kroku będziesz mógł połączyć Pet Spotter ze swoim kontem.

5.2. Połączenie Pet Spotter z kontem

Zaloguj się na swoje konto online i przejdź do menu po lewej stronie, klikając „Dodaj Spotter”. Wprowadź 12-znakowy kod Spotter, który znajduje się na karcie dołączonej do opakowania. To unikalny kod przypisany do Twojego Pet Spotter. Po dodaniu Pet Spotter do konta online możesz rozpocząć jego użytkowanie.

5.3. Pobranie aplikacji

Będąc w drodze, możesz przeglądać dane za pomocą aplikacji Spotter na smartfony i tablety. Aplikacja Spotter jest dostępna dla systemów iOS i Android i można ją pobrać w App Store (iOS) i Play Store (Android).

6. Funkcjonalności

6.1. Automatyczne wyświetlanie lokalizacji

Pet Spotter jest wyposażony w czujnik ruchu, który rozpoznaje różnicę między ruchem a bezruchem. Gdy urządzenie wykryje ruch, co 5 minut automatycznie wysyłana jest lokalizacja, którą można od razu zobaczyć na koncie online lub w aplikacji Spotter.

6.2. Ręczne sprawdzanie lokalizacji

Chcesz sprawdzić lokalizację częściej niż co 5 minut? Możesz ręcznie zażądać lokalizacji. Przez 3 minuty co 20 sekund otrzymasz aktualne położenie Pet Spotter. Aby to zrobić, wybierz Spotter na mapie w menu „Strona główna”, kliknij „Więcej”, a następnie „Zażądaj lokalizacji”. Ta funkcja jest wliczona w przedpłacony kredyt i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

6.3. Wiadomości/powiadomienia

Wszystkie komunikaty wysyłane przez Pet Spotter, takie jak lokalizacje i powiadomienia, trafiają na Twoje konto online, na e-mail oraz jako powiadomienie push w aplikacji Spotter.

6.4. Alarm SOS

Przytrzymując przycisk SOS na przedniej części urządzenia przez 3 sekundy, wysyłane jest powiadomienie SOS. Alarm i lokalizacja są przekazywane na konto online, na e-mail, a także jako powiadomienie push dla użytkownika zalogowanego w aplikacji Spotter.



6.5. Rozpoczęcie rozmowy telefonicznej

Możesz zadzwonić do Pet Spotter, na przykład gdy Twój pupil się zgubi, a osoba, która go znajdzie, naciśnie przycisk SOS. Zaloguj się do aplikacji Spotter i kliknij ikonę Pet Spotter na mapie. Pojawi się menu, gdzie możesz wybrać opcję „Zadzwoń”. Pet Spotter zacznie dzwonić, a po jednorazowym naciśnięciu przycisku SOS połączenie zostanie odebrane. Połączenie odbywa się na europejski numer telefonu komórkowego i podlega standardowym opłatom Twojego operatora.

Wskazówka: Po wykonaniu połączenia warto zapisać numer, aby móc dzwonić do Pet Spotter bezpośrednio spoza aplikacji.

6.6. Ustawianie stref

Zaloguj się na swoje konto online i skonfiguruj strefy dla Pet Spotter. Na mapie możesz zaznaczyć obszar, przeciągając ikonę (dom, praca, znajomi itp.) i dostosowując promień strefy. Poza wyznaczoną strefą natychmiast otrzymasz powiadomienie.

Aby zmienić wielkość strefy, kliknij ikonę strefy na mapie, wybierz „Edytuj”, a następnie za pomocą strzałek zwiększ lub zmniejsz promień. Możesz ustawić maksymalnie 5 różnych stref.

6.7. Ustawianie alarmu

Możesz zaprogramować do 4 różnych alarmów, aby przypomnieć np. o porach karmienia pupila. Alarm trwa 30 sekund i automatycznie się wyłącza. Uwaga: Alarm działa nawet wtedy, gdy Pet Spotter jest wyłączony, o ile bateria jest naładowana.

6.8. Kompas

Kompas wskazuje, w którym kierunku powinieneś się udać, aby znaleźć swojego pupila z Pet Spotter. Wystarczy, że skierujesz smartfon, a kompas pokaże odpowiednią trasę.

6.9 Heatmap (mapa ciepła)

Sprawdź ulubione miejsca swojego pupila. Dowiedz się, w jakich okolicach najczęściej przebywa.



6.10. Widok ulicy (Street View)

Korzystając z funkcji Street View, zostaniesz przeniesiony na stronę internetową z współrzędnymi aktualnej lokalizacji Pet Spotter. Możesz zobaczyć dokładnie, na jakiej ulicy znajduje się Twój pupil.

6.11. Tracker aktywności

Dzięki trackerowi aktywności możesz śledzić, jak aktywny jest Twój pupil i ile kroków pokonuje każdego dnia.

6.12. Wyłączanie Spottera

Pet Spotter można wyłączyć tylko za pośrednictwem aplikacji Spotter. Nie ma możliwości wyłączenia urządzenia bezpośrednio z poziomu samego Pet Spotter.

6.13. Ustawienia

Funkcja Ustawienia pozwala na dostosowanie różnych opcji. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 7: Ustawienia.

6.14. Niski poziom baterii

Kiedy poziom baterii spadnie poniżej 15%, otrzymasz powiadomienie. Jeśli bateria się wyczerpie, usłyszysz sygnał dźwiękowy informujący, że Pet Spotter został wyłączony.

7. Ustawienia

Aby przejść do ustawień, wybierz ikonę Spottera na mapie, a następnie kliknij „Ustawienia”.

7.1. Kod Spottera

Kod Spottera to unikalny numer przypisany do Pet Spotter, którego nie można zmienić. Kod ten służy do dodania urządzenia do konta online.

7.2 Zmiana nazwy

Możesz nadać Pet Spotter dowolną nazwę — np. imię Twojego pupila.

7.3. Data ważności

Tutaj zobaczysz, kiedy wygasa przedpłacony abonament Pet Spotter. Jeśli saldo zbliża się do końca, możesz je odnowić, wybierając „Doładuj” i wybierając pakiet na 3, 6, 12 lub 24 miesięcy.

7.4. Kolor

Możesz zmienić kolor ikony Spotter. Jest to przydatne, jeśli masz kilka urządzeń na jednym koncie i chcesz je odróżnić.

7.5. Zdjęcie

Dodaj zdjęcie swojego pupila, aby łatwo rozpoznawać Pet Spotter w aplikacji, zwłaszcza jeśli posiadasz kilka urządzeń.

8. Doładowanie salda prepaid

Przy zakupie Pet Spotter otrzymują Państwo jeden miesiąc darmowego salda. Aby doładować nowe saldo prepaid, należy zalogować się na swoje konto online i wybrać opcję Doładuj w menu, gdzie można wybrać saldo prepaid na 3, 6, 12 lub 24 miesięcy. W tym okresie można nieograniczenie korzystać ze wszystkich funkcji.

Jeśli nie planują Państwo korzystać z Pet Spotter przez jakiś czas, nie ma konieczności natychmiastowego doładowania salda po jego wygaśnięciu. Na przykład, można zdecydować się na 3-miesięczną przerwę, a następnie ponownie doładować saldo.

9. Gwarancja i wsparcie

Okres gwarancji na sprzęt wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w momencie dostarczenia Pet Spotter. Więcej informacji na temat warunków gwarancji znajdują Państwo w naszych [Ogólnych Warunkach](#), w artykułach 15 i 16. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 za pośrednictwem naszej strony [internetowej](#).

10. Specyfikacje sprzętowe

Zawartość	Specyfikacje
Wymiary	41 mm x 13 mm
Procesor	MT2503D
Waga	25 g
Chip GPS	MT3332N (AGPS obsługa)
Czułość GPS	Zimny start: -148dBm Ciepły start: -163dBm
Czas do pierwszej lokalizacji	Zimny start <2s (na zewnątrz), Ciepły start 5m (typ.), Gorący start 0,1m/s (typ.)
Bateria	Akumulator, 3.7V, 280mAh (Li-Polymer)
Czas pracy baterii	1-3 dni w trybie czuwania
Wodoodporność	IPX7 (odporność na przypadkowe zanurzenie w wodzie do 1 metra głębokości przez maksymalnie 30 minut)

11. Bezpieczeństwo i prywatność

Ochrona prywatności naszych klientów podczas korzystania z Pet Spotter, aplikacji i konta online jest dla nas bardzo ważna. Pet Spotter to bezpieczny i niezawodny tracker GPS z certyfikatem CE, co oznacza, że produkt ten spełnia wymagania bezpieczeństwa określone przez wszystkie europejskie dyrektywy. Dodatkowo stosujemy najwyższe standardy ochrony danych, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych. Prywatność użytkownika jest całkowicie zagwarantowana. W Oświadczeniu o prywatności i Polityce prywatności znajdują Państwo informacje o tym, co dokładnie rejestrujemy, co się dzieje z danymi oraz kto ma do nich dostęp. Można je znaleźć na naszej stronie [internetowej](#).

11.1 Dane Spottera

Wszystkie dane są przesyłane za pomocą zaszyfrowanego połączenia VPN (Virtual Private Network) do serwerów Spotter B.V. Serwery te są hostowane w wysokiej jakości centrum danych, które działa zgodnie z normami ISO9001 / ISO 14001 / ISO 27001 oraz NEN 7510. Oznacza to, że wszystkie dane są ściśle chronione i nie są dostępne dla osób trzecich. Wszystkie dane pozostają w zarządzaniu Spotter B.V. i nie są udostępniane w celach komercyjnych. Dodatkowo dane lokalizacyjne nie są powiązane z danymi osobowymi właściciela ani z danymi administratora konta. Dzięki tym informacjom o ochronie danych chcemy wyjaśnić, jak bardzo zależy nam na bezpieczeństwie i niezawodności oraz na zapewnieniu prywatności naszych użytkowników.

12. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

12.1. Infrastruktury zewnętrzne

Działanie produktu zależy również od takich infrastruktur jak połączenia GPS, GSM oraz internetowe, które są poza kontrolą Spotter. Spotter nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i niezakłócone działanie tych infrastruktur oraz używanego sprzętu zewnętrznego, ani za awarie, brak dostępności lub zakłócenia w jej systemie, ani za ewentualne konsekwencje tych zdarzeń.

12.2. Bateria

Bateria litowa w Spotterze nie może być usuwana i nie powinna być używana w wilgotnym, mokrym i/lub korozyjnym środowisku. Pet Spotter nie może być umieszczany, przechowywany ani pozostawiany w pobliżu źródła ciepła, w miejscu o wysokiej temperaturze, w silnym, bezpośrednim świetle słonecznym, w mikrofalówce ani w pojemniku pod ciśnieniem, a także nie należy narażać Spottera na temperatury powyżej 60°C (140°F). Niedostosowanie się do tych zaleceń może spowodować wyciek kwasu z baterii, przegrzanie, wybuch, zapłon oraz obrażenia i/lub uszkodzenia. Nie należy otwierać, rozbierać ani przekłuwać baterii. Aby naładować baterię Spottera, należy używać dostarczonego kabla USB i ładowarki USB.

12.3. Woda

Pet Spotter posiada standard IPX7, co oznacza, że jest odporny na przypadkowe zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra przez maksymalnie 30 minut.

12.4 Dodatkowe ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Unikaj wstrząsów i szorstkiego traktowania, ponieważ może to skrócić żywotność produktu.
- Nigdy nie używaj ostrego przedmiotu do czyszczenia Pet Spottera.
- Nie używaj środków chemicznych, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, które mogą uszkodzić plastikowe elementy i powierzchnie.
- Dokładnie wyczyść Pet Spottera po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, filtrem przeciwsłonecznym, kosmetykami, alkoholem i innymi chemikaliami, które mogą wywołać reakcję. Długotrwała ekspozycja na te substancje może uszkodzić obudowę.
- Nie przechowuj Spottera w miejscu, gdzie będzie narażony na ekstremalne temperatury przez długi czas, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Zaleca się, aby Pet Spotter był czyszczony raz w tygodniu. Do czyszczenia użyj wilgotnej ściereczki. Użyj łagodnego mydła do usuwania oleju i brudu. Nawet niewielka ilość potu lub wilgoci może spowodować korozję styków elektrycznych, jeśli urządzenie jest podłączone do ładowarki. Korozja może blokować ładowanie i przesyłanie danych.

Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką nasączoną łagodnym środkiem czyszczącym.

Następnie wytrzyj obudowę do sucha.

Nie wolno demontować, zginać, formować, przekłuwać ani rwać Pet Spottera. Nie umieszczaj i nie przechowuj Pet Spottera w wilgotnym, mokrym i/lub korozyjnym środowisku, w miejscach o wysokiej temperaturze, w pobliżu źródła ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym, w mikrofalówce ani w pojemniku pod ciśnieniem. Nie pozwól, aby Spotter upadł. Jeśli podejrzewasz, że Pet Spotter został uszkodzony po upadku, skontaktuj się z obsługą klienta. Używaj urządzenia tylko z dołączoną ładowarką. Odwiedź www.spottergps.com, aby zakupić akcesoria zatwierdzone przez Spotter.



Dyrektywa AEEA

Z tym symbolem na opakowaniu wskazujemy, że produkt nie może być przetwarzany jako odpad komunalny. Zgodnie z dyrektywą UE 2002/96/EC dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AEEA), ten produkt elektryczny nie może być wyrzucany jako niesegregowany odpad komunalny. Aby prawidłowo zutylizować produkt, należy go oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów do recyklingu.

**Certyfikat CE**

Urządzenie to spełnia wymagania Certyfikatu CE przy użyciu w środowisku mieszkaniowym, komercyjnym lub lekkim przemysłowym albo w pojeździe.

Instrukcja obsługi

Niniejszą instrukcję opracowano z należytą starannością. Ze względu na ciągły rozwój produktu może się zdarzyć, że niektóre informacje nie będą całkowicie aktualne. Spotter B.V. nie ponosi odpowiedzialności za błędy redakcyjne lub techniczne w tym dokumencie ani za przypadkowe szkody lub straty wynikające z użytkowania lub wykonywania czynności opisanych w tej instrukcji.

