CatX

Instrukcja obsługi

V6

Artykuł: SP-HCX



Spis treści

1. Witamy w Spotter 4
2. Zawartość opakowania 4
3. Objaśnienie przycisków 4
4. Działanie CatX 4
   4.1. Pierwsze użycie 4
   4.2. Włączanie i wyłączanie 5
   4.3. Menu CatX 5
   4.4. Ustawienia w CatX 5
5. Pierwsze kroki 5
   5.1. Tworzenie konta 5
   5.2. Łączenie CatX z kontem 6
   5.3. Pobieranie aplikacji 6
6. Funkcje 6
   6.1. Automatyczne wyświetlanie lokalizacji 6
   6.2. Sprawdzanie lokalizacji 6
   6.3. Historia lokalizacji 6
   6.4. Wiadomości/powiadomienia 6
   6.5. Alarm SOS 7
   6.6. Nawiązywanie połączenia telefonicznego 7
   6.7. Konfigurowanie stref 7
   6.8. Mapa cieplna 7
   6.9. Street View 7
   6.10. Monitor aktywności 7
   6.11. Ekran trybu Zgubiony 7
   6.12. Znajdź urządzenie – Dzwonek 8
   6.13. Zdjęcie zdalne 8
   6.14. Wyłączanie CatX 8
   6.15. Ustawienia 8
   6.16. Niski poziom baterii 8
7. Ustawienia 8
   7.1. Kod Spotter 8
   7.2. Zmiana nazwy 8
   7.3. Data ważności 8
   7.4. Kolor 9
   7.5. Zdjęcie 9
8. Doładowanie konta prepaid 9
9. Gwarancja i wsparcie 9
10. Specyfikacja sprzętowa 10

11. Bezpieczeństwo i prywatność 10
11.1. Dane CatX 11
12. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 11
12.1. Infrastruktury zewnętrzne 11
12.2. Bateria & ładowanie 11
12.3. Wodoodporność 12
12.4. Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 12
13. Informacje prawne 13
13.1. Dyrektywa WEEE 13
13.2. Oznaczenie CE 13
13.3. Producent/importer 13
13.4. Informacje prawne i zgodność 13
13.5. Numer seryjny i oznaczenie modelu 13
13.6. Niniejsza instrukcja obsługi 13

1. Witamy w Spotter

Dziękujemy za wybór Spotter. Dzięki CatX odkryjesz wszystkie przygody swojego kota i zawsze będziesz wiedzieć, gdzie się znajduje. CatX daje wgląd w dane lokalizacyjne w całej Europie i na całym świecie, które możesz przeglądać za pomocą konta online lub aplikacji Spotter na smartfon i tablet.

CatX to pierwszy lokalizator dla kotów z własnym kolorowym wyświetlaczem wbudowanym w obrożę. Dzięki temu lokalizator sam wyświetla wiadomość, gdy Twój kot zostanie znaleziony, nawet jeśli znalazca nie korzysta z aplikacji. Możesz również ustawiać strefy, mierzyć aktywność kota, zrobić zdjęcie zdalnie oraz otrzymywać powiadomienie, gdy kot opuści lub wejdzie do ustawionej strefy.

CatX działa ponadto w oparciu o doładowania prepaid, bez obowiązkowej ciągłej subskrypcji i bez automatycznego przedłużania. Wybierasz samodzielnie okres 3, 6, 12 lub 24 miesięcy. Przekonaj się sam o wygodzie i licznych zaletach CatX!

2. Zawartość opakowania

Lokalizator CatX ze zintegrowaną kartą SIM, obrożą, magnetycznym kablem ładującym USB, kodem Spotter i skróconą instrukcją. Dostępne osobno: dodatkowe paski oraz paski bezpieczeństwa/rozpinane, na stronie internetowej Spotter.

3. Objaśnienie przycisków

Na CatX znajduje się fizyczny wystający przycisk: przycisk zasilania/SOS, z boku obudowy. Jest to jednocześnie przycisk włączania, gdy CatX jest wyłączony. Aby wykonać twardy reset, naciśnij mały przycisk obok przycisku SOS wąskim przedmiotem, np. szpilką, przez 5 sekund.

Przytrzymaj przycisk zasilania/SOS przez 5 sekund, aby wysłać alarm SOS. Jeśli na przykład Twój kot zaginie i zostanie znaleziony, znalazca może nacisnąć przycisk zasilania/SOS. Wtedy dowiesz się, że Twój kot został znaleziony i gdzie się znajduje. Następnie możesz zdecydować, czy zadzwonić do CatX.

Na ekranie widzisz między innymi logo startowe podczas włączania, ekran główny z ikoną łapki, procent naładowania baterii i datę, ekran ładowania podczas ładowania, ekran połączenia przychodzącego oraz ekran trybu Zgubiony (patrz rozdział 6.11). Jest też ekran widoczny po przesunięciu palcem od góry do dołu (patrz rozdział 4.3).

4. Działanie CatX

CatX działa dzięki GPS i sieci komórkowej (2G, 3G i 4G). Dzięki temu lokalizacje mogą być określane precyzyjnie. Następnie te lokalizacje są wysyłane na Twoje konto online, gdzie możesz przeglądać wszystkie dane.

4.1. Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem CatX naładuj najpierw w pełni baterię. Użyj do tego dołączonego magnetycznego kabla USB-C. Podczas ładowania na ekranie widoczny jest ekran ładowania, który świeci się, dopóki CatX nie zostanie w pełni naładowany. Pełne ładowanie trwa około 2–3 godziny.

4.2. Włączanie i wyłączanie

Przytrzymaj przycisk zasilania/SOS przez 5 sekund, aby włączyć CatX. Na ekranie pojawi się logo startowe i CatX się uruchomi. Aby umożliwić określenie lokalizacji, uruchom CatX na zewnątrz lub w pobliżu okna, zapewniając dobry odbiór GPS. Zrób to po aktywowaniu CatX w aplikacji.

CatX można wyłączyć za pomocą aplikacji Spotter. Otwórz aplikację, przejdź do menu, stuknij w „Strona główna", a następnie stuknij w CatX na mapie. Pojawi się menu, w którym możesz wybrać opcję „Wyłącz CatX".

4.3. Menu CatX

Jeśli przesuniesz palcem po wyświetlaczu od góry do dołu, przejdziesz do menu, w którym zobaczysz kilka ikon. Tutaj wyjaśniamy je od lewej do prawej:

- **GPS:** Pokazuje, czy CatX ma obecnie zasięg GSM.
- **Lokalizacja:** Pokazuje, czy aktualna lokalizacja jest aktywnie udostępniana. Widzisz to tylko wtedy, gdy lokalizacja jest mierzona.
- **4G/2G:** Pokazuje, z jaką siecią połączony jest CatX.
- **Dane:** Pokazuje, czy istnieje połączenie danych.
- **Bateria:** Pokazuje aktualny stan baterii.

Na dole ekranu wyświetlane są aktualna data i godzina.

Poniżej znajdują się 3 ikony, od lewej do prawej:

- **Jasność**: dostosuj jasność ekranu, przesuwając suwak.
- **Głośność:** ustaw głośność prostym ruchem przesuwania.
- **Ustawienia:** otwórz tutaj ustawienia swojego CatX. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale 4.4.

4.4. Ustawienia w CatX

Jeśli przesuniesz palcem po wyświetlaczu poziomo lub pionowo, przejdziesz do ustawień. Znajdziesz tu kilka opcji:

- **Jasność**: dostosuj jasność ekranu, naciskając + lub –.
- **Czas wyświetlania ekranu:** Ustaw, jak długo ekran pozostaje włączony, zanim zgaśnie.
- **Wyłączanie:** Wyłącz CatX stąd.
- **O tym urządzeniu:** Numer IMEI urządzenia
- **Zmiana języka:** Zmień język na inny.

5. Pierwsze kroki

5.1. Tworzenie konta

CatX jest powiązany z kontem online lub aplikacją, gdzie możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi danymi. W tym celu przejdź na stronę Spotter i kliknij „Zaloguj się" w prawym górnym rogu. Jeśli nie masz konta, utwórz je tutaj. Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie adresu e-mail. Gdy to zrobisz, możesz połączyć CatX ze swoim kontem.

5.2. Łączenie CatX z kontem

Zaloguj się teraz do swojego konta online i przejdź do „Dodaj Spotter”. Wprowadź tutaj 12-znakowy kod Spotter, który znajduje się na karcie w opakowaniu. Jest to unikalny kod przypisany do danego CatX. Gdy CatX zostanie dodany do Twojego konta online, możesz zacząć go używać.

5.3. Pobieranie aplikacji

Również w podróży możesz przeglądać swoje dane za pomocą aplikacji Spotter na smartfon i tablet. Aplikacja Spotter jest dostępna na iOS i Android i można ją pobrać ze sklepu App Store (iOS) i Play Store (Android). Dostępna jest również platforma na komputer, dzięki której możesz śledzić CatX również z komputera – dostępna na stronie internetowej Spotter.

6. Funkcje

6.1. Automatyczne wyświetlanie lokalizacji

CatX jest wyposażony w czujnik ruchu, który wykrywa różnicę między ruchem a bezruchem. W przypadku ruchu automatycznie wysyłana jest lokalizacja, którą możesz od razu przejrzeć online na swoim koncie lub w aplikacji Spotter.

Możesz samodzielnie ustawić interwał, z jakim przy ruchu wysyłana jest lokalizacja:

- Aktywny — co 3 minuty
- Zrównoważony — co 10 minut (zalecane)
- Oszczędzanie baterii — co 30 minut
- Dodatkowo oszczędny — co 60 minut

Uwaga: im częstszy interwał, tym wyższe zużycie baterii.

6.2. Sprawdzanie lokalizacji

Chcesz sprawdzać lokalizację częściej niż ustawiony interwał? Możesz wtedy ręcznie sprawdzić lokalizację. Przez 3 minuty co 20 sekund będziesz otrzymywać aktualną lokalizację CatX. Jeśli w menu głównym wybierzesz CatX na mapie, wybierz w menu opcję „Sprawdź lokalizację”. Jest to wliczone w doładowanie prepaid i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

6.3. Historia lokalizacji

W aplikacji Spotter możesz sprawdzić trasę, którą Twój kot przebył w ciągu ostatnich 7 dni. Przydatne, aby zobaczyć, które miejsca Twój kot odwiedza najczęściej.

6.4. Wiadomości/powiadomienia

Wszystkie wiadomości wysyłane z CatX, takie jak lokalizacje i powiadomienia, otrzymujesz na koncie online, e-mailem oraz za pomocą powiadomienia push z aplikacji Spotter.

6.5. Alarm SOS

Przytrzymanie przycisku zasilania/SOS przez 5 sekund powoduje wysłanie alarmu SOS. Ten alarm i lokalizacja są wysyłane na konto online, e-mailem, a użytkownik zalogowany w aplikacji Spotter otrzymuje powiadomienie push.

6.6. Nawiązywanie połączenia telefonicznego

Możesz też zadzwonić do CatX, na przykład gdy Twój kot zaginął, a znalazca znalazł lokalizator. Zaloguj się do aplikacji Spotter i stuknij w ikonę CatX na mapie. Pojawi się menu, w którym możesz wybrać opcję „Zadzwoń”. CatX automatycznie odbiera po 3 sekundach. Dzwonisz na europejski numer komórkowy, do którego stosuje się standardowe opłaty Twojego operatora telefonicznego.

> Wskazówka
>
> Po zadzwonieniu do CatX możesz zapisać numer, aby móc dzwonić do CatX bezpośrednio, także poza aplikacją Spotter.

6.7. Konfigurowanie stref

Zaloguj się do swojego konta online i skonfiguruj strefy dla CatX. Narysuj okrąg nad obszarem, aby wyznaczyć jego granice. Możesz to zrobić w aplikacji Spotter lub za pomocą konta online w menu „Strefy”. Przeciągnij jedną z ikon (dom, praca, znajomi itp.) na mapę, aby utworzyć strefę, i dostosuj jej rozmiar, zwiększając lub zmniejszając promień. Gdy tylko lokalizacja zostanie określona poza strefą, natychmiast otrzymasz powiadomienie. Maksymalna liczba stref do skonfigurowania wynosi 5.

Aby powiększyć lub zmniejszyć strefy, kliknij ikonę strefy umieszczoną na mapie. Następnie kliknij „Edytuj” w wyświetlonym menu. Teraz za pomocą strzałek możesz zwiększyć lub zmniejszyć promień strefy.

6.8. Mapa cieplna

Sprawdź ulubione miejsca swojego kota dzięki mapie cieplnej. W którym obszarze przebywa najczęściej?

6.9. Street View

Wybierając funkcję Street View, możesz jeszcze precyzyjniej zobaczyć, gdzie znajduje się CatX. W ten sposób zobaczysz, gdzie jest Twój kot na poziomie ulicy.

6.10. Monitor aktywności

Dzięki monitorowi aktywności widzisz dokładnie, jak aktywny jest Twój kot i ile kroków robi dziennie. Kroki są przedstawiane na wykresie i w tabeli, dzięki czemu masz jasny przegląd aktywności i zdrowia kota. Aktualna liczba kroków i procent naładowania baterii są również widoczne bezpośrednio na ekranie głównym CatX.

6.11. Ekran trybu Zgubiony

CatX to pierwszy lokalizator dla kotów z własnym ekranem wyświetlającym wiadomość trybu Zgubiony. Gdy zgłosisz CatX jako zgubiony, ekran lokalizatora sam wyświetli wiadomość „Zgubiony”. Znalazca widzi tę

wiadomość bezpośrednio na obroży, bez konieczności korzystania z aplikacji Spotter czy skanowania tagu NFC. Tryb Zgubiony aktywujesz za pomocą aplikacji lub konta online.

6.12. Znajdź urządzenie – Dzwonek

Zgubiłeś CatX gdzieś w domu? Za pomocą opcji „Dzwonek” lokalizator wyda dźwięk, dzięki czemu szybko go znajdziesz.

6.13. Zdjęcie zdalne

Dzięki funkcji Cat's-Eye View możesz zdalnie zrobić zdjęcie kamerą CatX. Zdjęcia pojawiają się w galerii aplikacji Spotter, gdzie możesz je również pobrać na telefon. Dzięki temu od razu widzisz, czym zajmuje się Twój kot.

6.14. Wyłączanie CatX

Za pomocą tej opcji możesz wyłączyć CatX. Można to zrobić również bezpośrednio na urządzeniu.

6.15. Ustawienia

Za pomocą funkcji Ustawienia przejdziesz do ustawień, które możesz zmienić. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale 7, Ustawienia.

6.16. Niski poziom baterii

Otrzymasz tutaj powiadomienie, gdy poziom baterii spadnie poniżej 15%.

7. Ustawienia

Wybierz ikonę CatX na mapie, a otworzy się menu z kilkoma opcjami. Klikając „Ustawienia”, możesz dostosować kilka ustawień.

7.1. Kod Spotter

To unikalny kod powiązany z CatX. Nie możesz zmienić tego kodu. Za pomocą kodu Spotter dodajesz CatX do swojego konta online.

7.2. Zmiana nazwy

Tutaj możesz zmienić nazwę CatX. Nadaj CatX na przykład imię swojego kota.

7.3. Data ważności

Tutaj wyświetlana jest data, kiedy wygaśnie doładowanie prepaid CatX. Jeśli doładowanie wkrótce wygaśnie, możesz zdecydować się na dodanie nowego doładowania prepaid do CatX za pomocą opcji „Doładuj” w menu. Tutaj możesz doładować CatX na 3, 6, 12 lub 24 miesiące.

7.4. Kolor

Tutaj możesz zmienić kolor ikony Spotter w aplikacji. Przydatne, gdy masz kilka lokalizatorów Spotter na jednym koncie i chcesz je od siebie odróżnić.

7.5. Zdjęcie

Tutaj możesz ustawić zdjęcie, na przykład swojego kota. Dzięki temu również łatwiej rozpoznasz CatX na swoim koncie online, gdy masz kilka lokalizatorów Spotter.

8. Doładowanie konta prepaid

CatX działa całkowicie w oparciu o doładowania prepaid: kupujesz lokalizator jednorazowo, a następnie samodzielnie wybierasz okres 3, 6, 12 lub 24 miesięcy. Aby doładować nowe środki prepaid, przejdź do swojego konta online i wybierz Doładuj w menu. W wybranym okresie możesz korzystać ze wszystkich funkcji bez ograniczeń.

Nie ma mowy o ciągłej subskrypcji ani automatycznym przedłużaniu: jeśli nie chcesz korzystać z CatX przez jakiś czas, nie musisz doładowywać go od razu po wygaśnięciu środków. Możesz na przykład zdecydować się nie korzystać z CatX przez kilka miesięcy, a następnie doładować nowe środki.

9. Gwarancja i wsparcie

Okres gwarancji na sprzęt wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od momentu dostarczenia CatX. Więcej informacji na temat gwarancji znajdziesz w naszych Ogólnych Warunkach, artykuł 15 (odpowiedzialność) i 16 (gwarancja). Jesteśmy dostępni w dni robocze od 09:00 do 17:00 za pośrednictwem strony internetowej.

Możesz skontaktować się z naszym wsparciem za pomocą poniższego linku:
https://www.spottergps.com/pl/w-czym-mozemy-ci-pomoc/

10. Specyfikacja sprzętowa

Spis treści	Specyfikacja
Model/Artykuł	SP-HCX
Numer partii	CX-2026-06
EAN	8720892885685
Wymiary	48 × 31,5 × 15 mm
Waga	29 gramów
Sieć	2G, 3G i 4G
Pasma częstotliwości i maks. moc nadawania	GSM 900 (880–915 MHz): 33,97 dBm GSM 1800 (1710–1785 MHz): 30,48 dBm WCDMA pasmo 1 (1920–1980 MHz): 23,79 dBm WCDMA pasmo 8 (880–915 MHz): 23,87 dBm LTE pasmo 1 (1920–1980 MHz): 23,17 dBm LTE pasmo 3 (1710–1785 MHz): 23,27 dBm LTE pasmo 7 (2500–2570 MHz): 23,59 dBm LTE pasmo 8 (880–915 MHz): 22,75 dBm LTE pasmo 20 (832–862 MHz): 22,71 dBm Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): 14,9 dBm e.i.r.p. – obecny w sprzęcie, nieaktywny GPS (1575,42 MHz): tylko odbiór
Zasięg	Europa / cały świat
Bateria	630 mAh, 5–8 dni użytkowania (zależnie od interwału lokalizacji)
Wodoodporność	IPX7 (odporność na zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra przez maksymalnie 30 minut)
Ekran	1,47" IPS HD, 172 × 320 px, pojemnościowy ekran dotykowy
Kamera	0,3 MP
Ładowanie	Magnetyczne
Kolor	Czarny

11. Bezpieczeństwo i prywatność

Ochrona prywatności naszych klientów jest dla Spotter najważniejsza. CatX został opracowany z dbałością o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych i spełnia obowiązujące europejskie przepisy prawne.

Spotter przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia usług związanych z CatX. Starannie dbamy o Twoje dane i przetwarzamy je zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i Polityce prywatności przeczytasz, jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są wykorzystywane, jak długo są przechowywane i z jakimi podmiotami dane mogą być ewentualnie udostępniane.

Nasza aktualna polityka prywatności oraz dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem:

https://www.spottergps.com/compliance/

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w aplikacji Spotter odsyłamy również do powyższej strony.

11.1. Dane CatX

Wszystkie dane są przesyłane za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia VPN (Virtual Private Network) do serwerów Spotter B.V. Serwery te są hostowane w wysokiej jakości centrum danych działającym zgodnie z normami ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001 oraz NEN 7510. Oznacza to, że wszystkie dane są ściśle zabezpieczone i niedostępne dla osób trzecich. Wszystkie dane pozostają pod zarządem Spotter B.V. i nie są udostępniane w celach komercyjnych. Ponadto dane lokalizacyjne nie są powiązane z danymi osobowymi posiadacza konta.

Tymi informacjami o ochronie danych chcemy pokazać, jak bardzo zależy nam na bezpieczeństwie, niezawodności i ochronie prywatności naszych użytkowników.

12. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

12.1. Infrastruktury zewnętrzne

Działanie produktu zależy między innymi od infrastruktur, takich jak połączenia GPS, GSM i internetowe, które pozostają poza kontrolą Spotter. Spotter nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie tych infrastruktur oraz używanych urządzeń dodatkowych, ani za awarie, niedostępność lub zakłócenia w swoim systemie, ani za ewentualne wynikające z tego konsekwencje.

12.2. Bateria & ładowanie

CatX jest wyposażony we wbudowaną, ładowalną baterię litowo-jonową (Li-ion) o parametrach 3,85 V / 630 mAh. Bateria nie może być wymieniana przez użytkownika. Nie otwieraj, nie demontuj ani nie przekłuwaj urządzenia ani baterii.

Nie używaj CatX w wilgotnym, mokrym lub korozyjnym środowisku i nie wystawiaj urządzenia na działanie otwartego ognia, ekstremalnego ciepła, bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas, kuchenki mikrofalowej ani innych źródeł ciepła. Unikaj temperatur powyżej 60°C, ponieważ może to prowadzić do wycieku, przegrzania, pożaru lub wybuchu baterii.

Ładuj CatX wyłącznie za pomocą dołączonego magnetycznego kabla ładującego USB-C lub zamiennego kabla zatwierdzonego przez Spotter. Używaj wyłącznie zasilacza USB-C o napięciu wyjściowym 5 V DC, zgodnego z obowiązującymi europejskimi przepisami bezpieczeństwa (CE).

W przypadku uszkodzenia urządzenia lub baterii skontaktuj się ze Spotter. Nigdy nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii.

12.3. Wodoodporność

Spotter spełnia klasę ochrony IPX7. Oznacza to, że urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w słodkiej wodzie zgodnie z warunkami normy testowej IPX7. Wodoodporność nie jest cechą trwałą i może zmniejszać się na skutek zużycia, uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania.
Nie używaj urządzenia podczas pływania, nurkowania, sportów wodnych ani w saunie. Unikaj kontaktu ze słoną wodą, wodą chlorowaną oraz myjkami wysokociśnieniowymi.

12.4. Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Unikaj wstrząsów i szorstkiego obchodzenia się, ponieważ skraca to żywotność produktu.
- Nigdy nie używaj ostrego przedmiotu do czyszczenia CatX.
- Nie używaj chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, które mogą uszkodzić plastikowe części i powierzchnie.
- Dokładnie oczyść CatX po kontakcie z chlorem lub słoną wodą, filtrem przeciwsłonecznym, kosmetykami, alkoholem lub innymi substancjami chemicznymi, które mogą wywołać reakcję. Długotrwałe narażenie na te substancje może uszkodzić obudowę.
- Nie przechowuj CatX w miejscu, w którym może być narażony na długotrwałe działanie ekstremalnych temperatur, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Zaleca się czyszczenie CatX raz w tygodniu. Czyść urządzenie wilgotną szmatką. Użyj łagodnego mydła, aby usunąć tłuszcz i zabrudzenia. Nawet niewielka ilość potu lub wilgoci może spowodować korozję magnetycznych styków ładowania, jeśli urządzenie jest podłączone do ładowarki. Korozja może zablokować ładowanie i przesyłanie danych.

1. Przetrzyj urządzenie szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym.

2. Następnie wytrzyj obudowę do sucha.

Nie wolno demontować, zgniatać, zginać, odkształcać, przekłuwać ani rozrywać CatX. Nie umieszczaj ani nie przechowuj CatX w wilgotnym, mokrym i/lub korozyjnym środowisku, w miejscach o wysokiej temperaturze, w pobliżu źródła ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym, w kuchence mikrofalowej ani w naczyniu ciśnieniowym. Nie upuszczaj CatX. Jeśli podejrzewasz, że CatX został uszkodzony po upadku, skontaktuj się z obsługą klienta. Używaj urządzenia wyłącznie z dołączonym kablem. Odwiedź www.spottergps.com w celu uzyskania części zamiennych zatwierdzonych przez Spotter.

13. Informacje prawne

13.1. Dyrektywa WEEE



Ten symbol na opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać jako odpadu domowego. Zgodnie z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) ten produkt elektryczny nie może być wyrzucany jako nieposortowany odpad komunalny. W celu prawidłowej utylizacji produkt ten należy oddać do lokalnego gminnego punktu zbiórki w celu recyklingu.

13.2. Oznaczenie CE



Firma Spotter B.V. niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu SP-HCX jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.spottergps.com/compliance/

13.3. Producent/importer

Spotter B.V.
Leeuwenhoekweg 20c
2661 CZ Bergschenhoek
The Netherlands
www.spottergps.com

13.4. Informacje prawne i zgodność

Firma Spotter B.V. niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Spotter CatX spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE (dyrektywa o urządzeniach radiowych).
Pełna deklaracja zgodności UE, techniczne informacje o produkcie, specyfikacje radiowe oraz dodatkowa dokumentacja zgodności są dostępne pod adresem:
https://www.spottergps.com/compliance/

13.5. Numer seryjny i oznaczenie modelu

Model/artykuł: SP-HCX. Unikalny kod Spotter Twojego egzemplarza (patrz rozdział 7.1) służy jako indywidualny numer identyfikacyjny w przypadku kontaktu z obsługą klienta lub roszczeń gwarancyjnych.

13.6. Niniejsza instrukcja obsługi

Niniejszą instrukcję opracowaliśmy z najwyższą starannością. Ze względu na ciągły rozwój produktu może się zdarzyć, że niektóre informacje nie są w pełni aktualne. Spotter B.V. nie ponosi odpowiedzialności za błędy redakcyjne lub techniczne w niniejszym dokumencie, ani za szkody uboczne lub następcze wynikające z działania lub użytkowania tego materiału.